



ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

0,75 ... 185 кВт 380 В

Преобразователь частоты

общепромышленного применения

EI-7011

Руководство по эксплуатации

ВАЮУ.435Х21.001ИЭ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ	3
1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР	10
1.1. ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ	10
2. УСТАНОВКА	11
2.1. ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	12
2.2. РАССТОЯНИЯ ДО ОКРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ	13
3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ	14
3.1. СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ	15
3.2. ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ	17
3.3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ	22
3.4. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДСОЕДИНЕНИЙ	23
4. РАБОТА	24
4.1. ВЫБОР РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ	25
4.2. ЭТАПЫ ПРОБНОГО ПУСКА	26
4.3. ПРОБНЫЙ ПУСК	27
5. НЕСЛОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ДАННЫХ	33
5.1. ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	33
5.2. ФУНКЦИИ КЛАВИШИ «РЕЖИМ»	34
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	36
6.1. ВВЕДЕНИЕ КОНСТАНТ И ИХ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	36
6.2. ВВЕДЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА	36
6.3. ВЫБОР УСЛОВИЙ РАБОТЫ	39
6.4. ВЫБОР МЕТОДА ОСТАНОВА	53
6.5. ВЫХОДЫ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВНЕШНИХ ПРИБОРОВ	56
6.6. НАСТРОЙКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	67
6.7. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	68
6.8. УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ	70
6.9. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ	72
6.10. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ MEMOVUS	75
7. МОНТАЖ И ПРОВЕРКА	77
7.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА	78
7.2. ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАМЕНЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ	78
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕСПРАВНОСТИ	79
8.1. ДИАГНОЗ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ЕЁ УСТРАНЕНИЮ	79
8.2. СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ	82
8.3. НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ	83
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЙ	85
2.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО РЕЗИСТОРА	85
2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ И ТОРМОЗНОГО РЕЗИСТОРА	86
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЛИСТ КОНСТАНТ	87
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДИСПЛЕЙ И ЕГО ЦИФРОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ	93
9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	95
10. КОМПЛЕКТНОСТЬ	95
11. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА	95
12. ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	95

ПРЕДИСЛОВИЕ

Преобразователь EI-7011 специально разработан для регулируемых приводов вращения. Это руководство по эксплуатации описывает установку, монтаж, проверку, аварийные ситуации, а также совокупность рабочих режимов и параметров для всех типов размеров преобразователей, относящихся к модели EI.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Некоторые изображения в настоящем руководстве по эксплуатации описывают узлы преобразователя с удаленными защитными крышками или экранами с тем, чтобы показать детали и элементы более детально. Перед включением изделия необходимо убедиться, что все защитные крышки и экраны установлены на место.
- В связи с постоянным совершенствованием изделия, изменениями спецификаций в настоящее руководство могут быть внесены изменения, соответствующие усовершенствованному образцу изделия.
- Если Ваша копия руководства по эксплуатации повреждена или утеряна, свяжитесь с сервис-центром.
- Фирма-изготовитель не несет ответственности за любые усовершенствования изделия, сделанные пользователем, так как такие действия пользователя нарушают правила эксплуатации, в связи с чем прекращается действие гарантии изготовителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

Перед установкой изделия, монтажом или проверкой, работой преобразователя EI-7011 полностью прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ подразделяются на "**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**" и "**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**".



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, может повлечь серьезные поражения персонала или смерть.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, может повлечь травматизм персонала в большей или меньшей степени и поломку оборудования. Предостережение используется также для профилактики, препятствует неправильному с точки зрения обеспечения безопасности обращению с изделием.

Даже ситуации, по поводу которых в руководстве имеются предостережения, могут приводить к несчастным случаям с опасностью для жизни. Во всех случаях необходимо следовать рекомендациям как предупреждающего, так и предостерегающего характера.

УКАЗАНИЕ

Показывает совокупность шагов, которые надо предпринять для обеспечения правильной и безопасной работы.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не устанавливайте и не эксплуатируйте преобразователь, имеющий поломки и недостающие части. Невнимание к этому предостережению может привести к поражению персонала и разрушению преобразователя.


УСТАНОВКА

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Поднимайте корпус преобразователя за основание. При перемещении никогда не поднимайте его за переднюю крышку. В противном случае основная часть преобразователя может упасть, что приведет к разрушению преобразователя. • Монтируйте преобразователь на материале, не поддерживающем горение, например на металле. Невнимание к этому предостережению может привести к пожару. • При монтаже устройства в шкафу устанавливайте вентилятор, либо другой прибор охлаждения для обеспечения температуры воздуха внутри оболочки ниже 45 °С. Перегрев может служить причиной пожара и выхода прибора из строя. 	


ПОДСОЕДИНЕНИЕ


	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Осуществляйте подсоединение, лишь убедившись, что источник питания отключен. Невнимание к этому предупреждению может привести к электроудару или пожару. • Подсоединение должно осуществляться только квалифицированным персоналом. Невнимание к этому предупреждению может привести к электроудару или пожару. • При подсоединении цепи аварийного останова тщательно проверьте выполнение подсоединений перед включением устройства. Пренебрежение этим предупреждением может привести к травме персонала. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что клемма "Земля" заземлена. Сопротивление "Земли" должно быть не более 10 Ом. Несоблюдение этого предупреждения может привести к электроудару или пожару.
--

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что номинальное напряжение питания преобразователя соответствует напряжению питающей сети переменного тока (источника питания). Невнимание к этому предостережению может привести к травме персонала или пожару. • Не прикладывайте к преобразователю испытательного напряжения с целью проверки электропрочности. Это может привести к выходу из строя полупроводниковых элементов. • Для подсоединения тормозного прерывателя и тормозного резистора пользуйтесь указаниями приложения 2. Неправильное подсоединение может привести к пожару. • Затягивайте резьбовые соединения клеммных колодок с достаточным крутящим моментом. Невнимание к этому предостережению может привести к пожару. • Запрещается соединять цепи переменного тока со стороны источника питания (питающей сети) с выходными клеммами преобразователя U, V и W. Преобразователь при этом выйдет из строя и будет прекращено действие гарантии изготовителя. 	


РАБОТА


	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Включение источника питания производится лишь после того, как преобразователь укомплектован передней крышкой. Не снимайте переднюю крышку пока прибор включен. Невнимание к этому предупреждению может привести к электроудару. Когда выбран режим функции повторного пуска (CD-056) не должно быть доступа персонала к преобразователю и нагрузке, так как повторный пуск может произойти внезапно после останова. Конструируйте машинную часть, управляемую преобразователем так, чтобы безопасность персонала обеспечивалась, в том числе, и в условиях внезапного повторного пуска электродвигателя. Пренебрежение этим предупреждением может привести к травме персонала. С учетом ситуации возможного выхода из строя кнопки "СТОП" установите отдельный выключатель для аварийного останова. Пренебрежение этим предупреждением может привести к травме персонала. 	

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Не дотрагивайтесь до радиатора-теплоотвода или разрядного сопротивления, поскольку их температура может быть весьма велика. Скорость вращения электродвигателя может быть быстро увеличена от малой до высокой, поэтому перед включением преобразователя в работу выберите безопасный рабочий диапазон скорости вращения электродвигателя. Пренебрежение этим предостережением может привести к травме персонала и выходу двигателя из строя. Удерживающий тормоз, если он необходим, устанавливайте отдельно во избежание травмы персонала. 	


- Не меняйте режимы во время работы преобразователя, так как при этом могут быть повреждены электродвигатель или преобразователь.
- Все установки преобразователя произведены на заводе-изготовителе. Не меняйте заводскую настройку без необходимости, так как в результате этого преобразователь может быть поврежден. В части напряжения источника питания смотрите параграфу 3.2.

МОНТАЖ И ПРОВЕРКА

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Запрещается прикасаться к высоковольтным клеммам преобразователя. Невнимание к данному предупреждению может быть причиной электроудара. Поставьте на место все защитные крышки перед подачей напряжения на преобразователь. Для удаления крышек необходимо убедиться в том, что цепи плавких предохранителей разорваны автоматическим выключателем. Пренебрежение к предупреждению может привести к электроудару. К осуществлению монтажа, проверок, замены частей преобразователя допускается лишь квалифицированный персонал. (Металлические посторонние предметы часы, браслеты и т.д. должны быть сняты перед этими операциями). Во избежание электроудара должен быть использован изолированный инструмент. 	

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Плата управления процессора включает в себя интегральные схемы на основе КМОП. Не касайтесь КМОП элементов, так как они могут выйти из строя под воздействием статического электричества. Не подсоединяйте и не разъединяйте проводники и соединители пока на цепи преобразователя подано электропитание. Невнимание к этому предостережению может быть причиной травмы персонала. 	


ДРУГОЕ

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Не пытайтесь усовершенствовать преобразователь. Пренебрежение этим предупреждением влечет прекращение действия гарантии изготовителя и может быть причиной электроудара или другой травмы персонала. 	


ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА

Предупреждающая табличка располагается на передней крышке преобразователя. Следуйте приведенным в руководстве инструкциям при обращении с преобразователем.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ТАБЛИЧКИ

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Не соединяйте источник питания с выходными клеммами преобразователя (U, V и W). Перед снятием передней крышки изделия полностью отсоедините преобразователь от питающей сети. Подождите одну минуту, пока разрядятся емкостные накопители. 	

1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Не устанавливайте преобразователь и не работайте с ним, если преобразователь имеет поломки или недостающие части. Невнимание к этому предостережению может привести к травме персонала и порче оборудования. 	

Ниже описано, как проводить проверку преобразователя после получения его потребителем.

1.1. ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ

(1) Осмотр


Таблица 1

Этапы осмотра	Содержание
Соответствует ли номер модели, указанный на преобразователе, номеру, приведенному в документах на покупку?	Сверьте номер модели по указаниям на табличке на боковой стенке EI-7011
Имеют ли какие-либо части поломку?	Визуально проконтролируйте устройство и убедитесь, что во время транспортировки не произошло видимых поломок
Надежно ли соединены части конструкции и стянуты ли резьбовые соединения?	Удалите преобразователь из упаковки. Проверьте все механические соединения соответствующим инструментом
Имеется ли руководство по эксплуатации?	Проверьте наличие руководства по эксплуатации EI - 7011

Если по какому-то этапу проверки у Вас есть замечания, обратитесь в Ваш сервис-центр.

(2) Проведение проверки данных таблички

2. УСТАНОВКА

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Поднимайте преобразователь за основание. Никогда не поднимайте его за переднюю крышку. В противном случае, преобразователь может упасть, что приведет к выходу его из строя. Монтируйте преобразователь на негорючем материале (например, металле). Пренебрежение этим предостережением может привести к пожару. При монтаже преобразователя в шкафу, устанавливайте вентилятор или другой прибор охлаждения для обеспечения температуры воздуха внутри оболочки не более 45 °С. Перегрев может служить причиной пожара и выхода прибора из строя. 	

2.1. ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В обеспечение необходимых рабочих характеристик и долгого срока службы следуйте рекомендациям, приводимым ниже при выборе места для установки преобразователя EI - 7011. Убедитесь, что преобразователь защищен от следующих воздействий:

- Чрезмерный холод и тепло. Используйте только при температуре окружающего воздуха от - 10 до + 40 °C
- Дождь, влажность (для исполнения в пластмассовом корпусе)
- Масляный туман или брызги
- Соляной туман
- Прямой солнечный свет (исключить использование на открытом воздухе)
- Коррозионные газы и жидкости
- Пыль и металлические частицы в воздухе (для исполнения в пластмассовом корпусе)
- Удары и вибрация
- Магнитный фон (например: сварочные агрегаты, энергетическое оборудование, размещенные поблизости)
- Высокая влажность
- Радиоактивные материалы
- Горючие вещества: разбавители, растворители и т.д.

2.2. РАССТОЯНИЯ ДО ОКРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Устанавливайте EI - 7011 вертикально и обеспечивайте достаточные расстояния до окружающих устройств с целью обеспечения эффективного охлаждения, как это показано на рис. 8.




Рис. 8 Расстояния до окружающих устройств.

УКАЗАНИЕ

1. Расстояния до окружающих устройств, требуемые для обеспечения условий охлаждения, общие как для открытой конструкции преобразователя, так и для преобразователя в оболочке.
2. Для использования преобразователя с открытой конструкцией удалите верхнюю и нижнюю крышки.
3. При установке моделей мощностью 55 кВт и более с рым-болтами, с той или иной стороны может понадобиться дополнительное свободное пространство. Для получения детальной информации о размерах консультируйтесь с Вашим представителем сервис-центра.
4. Необходимый температурный режим окружающего воздуха для преобразователя:
 - Для исполнения в металлическом корпусе: - 10 ...+ 45 °C
 - Для исполнения в пластмассовом корпусе: - 10 ...+ 40 °C

3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Осуществляйте подсоединение, лишь убедившись в том, что источник питания (питающая сеть) отключен. Невнимание к этому предупреждению может служить причиной электроудара или пожара.
- Подсоединения должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Пренебрежение этим предупреждением может привести к электроудару или пожару.
- При подсоединении цепи аварийного останова тщательно проверьте выполнение соединений перед включением устройства. Невнимание к этому предупреждению может быть причиной травмы персонала.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Убедитесь, что номинальное напряжение питания преобразователя соответствует напряжению питающей сети переменного тока. Невнимание к этому предостережению может привести к травме персонала или пожару.
- Не прикладывайте к преобразователю испытательного напряжения с целью проверки электропрочности. Это может привести к выходу из строя полупроводниковых элементов.
- Для подсоединения устройства торможения и тормозного резистора пользуйтесь уточнениями приложения 2. Неправильное подсоединение может привести к пожару.
- Затягивайте резьбовые соединения клеммных колодок с достаточным крутящим моментом. Невнимание к этому предостережению может привести к пожару.

3.1. СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Ниже приведена схема подсоединения силовых цепей и цепей управления. При использовании пульта управления возможно управление электродвигателем сразу после подсоединения силовых цепей.








Рис. 9. Схема подсоединения.

УКАЗАНИЕ

1. Схемное обозначение  указывает на то, что провода экранированы и/или на то, что экранированные провода скручены попарно.
2. Выбор напряжения или тока на аналоговом входе преобразователя для регулирования опорной частоты может быть сделан с помощью константы CD-042. Уставка по входному напряжению выставлена на заводе-изготовителе.
3. Выход цепи управления FS +12 В обеспечивает максимальный ток 20 мА.
4. Многофункциональный аналоговый выход может быть использован для подсоединения измерительных приборов (например, выходного частотомера) и не может быть использован для системы управления обратной связью.

3.2. ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что клемма "Земля"  заземлена. Сопротивление "Земли" должно быть не более 10 Ом. Несоблюдение этого предупреждения может привести к электротравме или пожару. 	

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Категорически запрещается соединять силовые цепи переменного тока со стороны источника питания (питающей сети) с выходными клеммами U, V и W. Преобразователь при этом выйдет из строя и будет прекращено действие гарантии изготовителя. 	

(1) **Основные предосторожности при подсоединении силовых цепей.**

(a) **Установка автоматического выключателя и закрытых плавких предохранителей.**

Убедитесь, что между силовыми цепями переменного тока (клеммы R, S, T) и питающей сетью (клеммы A, B, C) установлены автоматический выключатель и плавкие вставки для защиты цепей.

(b) **Установка устройства защитного отключения.**

При подсоединения устройства защитного отключения к входным клеммам R, S, T, используйте устройство, не подверженное действию высокой частоты.

(c) **Установка магнитного контактора**

Преобразователи могут использоваться без магнитного контактора, установленного на стороне питающей сети (источника питания). Если необходимо преднамеренно отключить основные цепи от питающей сети, может быть использован магнитный контактор. Однако, при этом регенеративное торможение невозможно и электродвигатель стремится остановиться инерционно.

- Нагрузка может быть пущена или остановлена путем использования магнитного контактора на первичной стороне (со стороны питающей сети переменного тока). Однако, частое пользование контактором может привести к выходу преобразователя из строя.

(d) Последовательность подсоединения фазных проводов

Фазные проводники со стороны питающей сети переменного тока A, B, C могут быть подсоединены к клеммам R, S и T преобразователя в любой последовательности.

(e) Установка реактора

При подсоединении преобразователя мощностью 15 кВт или менее к трансформатору источника питания 600 кВА или более с большой емкостью или, в случае подключения фазосдвигающего конденсатора, во входных цепях протекает экстраток, пиковое значение которого может вывести элементы преобразователя из строя. В таких случаях устанавливайте (по желанию) реактор постоянного тока между клеммами R и PR преобразователя или реактор переменного тока (по желанию) со стороны входа. Установка реакторов полезна для увеличения коэффициента мощности на стороне источника питания.

(f) Установка подавителя импульсов перенапряжения.

Для индуктивных нагрузок (магнитных контакторов и реле, магнитных тормозов, магнитных клапанов, соленоидов и т.д.), подсоединенных вблизи с преобразователем, используйте (общий) подавитель импульсов перенапряжения.

(g) Запрет установки фазосдвигающего конденсатора.

Если фазосдвигающий конденсатор или подавитель импульсов перенапряжения подключены с тем, чтобы увеличить коэффициент мощности, может наступить их перегрев за счет высших гармонических составляющих преобразователя. Также и преобразователь может выйти из строя за счет перегрузки сверхтоком.

(2) Предосторожности при подсоединении силовых выходных цепей.

(a) Соединение с нагрузкой.

Соедините выходные клеммы U, V, W с соответствующими клеммами выводов U, V, W выбранного электродвигателя. Убедитесь, что при выполнении команды **Вращение ВПЕРЕД** двигатель вращается в нужном Вам направлении. Если электродвигатель вращается в неправильном направлении, поменяйте местами любые 2 из 3-х мест подсоединения проводников U, V, W.

(b) Строгий запрет на соединение силовых выходных цепей с входными цепями источника питания.

Запрещается соединять входные цепи преобразователя с выходными клеммами U, V, W.

(c) Строгий запрет короткого замыкания выходных цепей.

Запрещается прикасаться к выходным цепям непосредственно и допускать контакта этих цепей с корпусом преобразователя. Это может привести к электроудару или соединению выходных цепей с "Землей". Кроме того, запрещается закорачивать выходные цепи.

(d) Запрет на соединение фазосдвигающего конденсатора или LC/RC шумоподавляющего фильтра для снижения помех в сети с выходными цепями.

Запрещается соединять фазосдвигающий конденсатор или помехозащитный фильтр с выходными цепями.

(e) Старайтесь избегать установки магнитного пускателя.

Не подсоединяйте магнитный пускатель или магнитный контактор к выходным цепям. Если нагрузка подключается в то время, когда преобразователь работает, срабатывает защитная цепь перегрузки по току из-за резкого изменения тока.

(f) Установка реле термической перегрузки

В преобразователе заложена функция электронной защиты от перегрузок. Однако, в случаях питания нескольких электродвигателей от одного преобразователя или при использовании многополюсных двигателей используйте также реле термической перегрузки. При этом установочная константа преобразователя CD-033 должна быть равна 0. ("Выбор защиты электродвигателя": нет защиты). Кроме того, при использовании реле термической перегрузки следует помнить, что при частоте 50 Гц номинальная величина тока соответствует указанной на табличке двигателя, при 60 Гц в 1,1 раза больше указанной на табличке двигателя величины.

(g) Длина электропроводки от преобразователя до электродвигателя

Если длина кабеля между преобразователем и электродвигателем велика, и несущая частота преобразователя (частота переключения транзисторов) высока, гармонические токи утечки с кабеля могут отрицательно влиять как на преобразователь, так и на периферийные приборы.

Если длина проводки между преобразователем и электродвигателем велика, уменьшите несущую частоту преобразователя, как описано ниже. Несущая частота может быть установлена с помощью константы CD-050.

Таблица 2. Длина проводки от преобразователя до электродвигателя

Длина проводки между преобразователем и электродвигателем	До 50 м	Свыше 50 до 100 м	Более 100 м
Несущая частота (уставка константы CD-050)	15 кГц или менее (6)	10 кГц или менее (4)	5 кГц или менее (2)

(3) Заземление

- Сопротивление "Земли":
- 10 Ом или менее.
- Не допускается заземление преобразователя с использованием общей заземляющей шины со сварочным оборудованием, машинами, электромоторами или другим силовым оборудованием.
- Применяйте заземляющие проводники минимально возможной длины.
- При использовании нескольких преобразователей рядом заземляйте устройства, как показано на рис. 10, (а), и ни в коем случае, как указано на рис. 10 (б, в).




Рис. 10. Заземление нескольких преобразователей.

(4) Функции клемм силовых цепей.

Ниже приведенная таблица описывает функции силовых клемм.

Таблица 3. Функции силовых клемм преобразователя.

Модели EI - 7011	От 001 Н до 400 Н
Максимальная выходная мощность применяемого электродвигателя	От 1 кВА до 400 кВА
R	Клеммы силовых цепей источника питания
S	
T	
U	
V	
W	Выходные клеммы преобразователя
(+)	
PR	
P1	Клеммы тормозного прерывателя и реактора постоянного тока
(-)	
(E)	Клемма "Земля"

3.3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Нижеследующая таблица описывает функции клемм управления


Таблица 5. Клеммы управления.

Классификация	Клемма	Функция клеммы (заводская установка)	Описание		Уровень сигнала
Последовательность входных сигналов	S1	Вращение ВПЕРЕД/ОСТАНОВ	Вращение ВПЕРЕД, когда замкнут, ОСТАНОВ, когда разомкнут		Вход с оптической развязкой +24 В, 8 мА
	S2	Вращение ОБРАТНОЕ/ОСТАНОВ	Вращение ОБРАТНОЕ, когда замкнут, ОСТАНОВ, когда разомкнут		
	S3	Вход «Внешняя неисправность»	Неисправность, когда замкнут, Норма, когда разомкнут		
	S4	Вход «Сброс защиты»	Сброс защиты, когда замкнут		
	S5	Многоступенчатое регулирование скорости 1	Действует, когда замкнут		
	S6	Многоступенчатое регулирование скорости 2	Действует, когда замкнут		
	SC	Общая клемма входов системы управления	-		
Сигнал аналогового входа	FS	Выход источника питания +15 В	Для аналоговой команды от источника питания +12 В		+12 В (20 мА max)
	FU	Опорная частота, Вход по напряжению	От 0 до +10В/100%	CD-042=0: FU задействован.	От 0 до 10 В (20 кОм)
	FI	Опорная частота, Вход по току	От 4 до 20 мА/100%	CD-042=1: F1 задействован	От 4 до 20 мА (250 Ом)
	FC	Общая клемма цепи управления	0 В		-
	E	Клемма, соединяемая с экранной оболочкой кабеля	-		-
Последовательность выходных сигналов	M1	Контроль во время вращения (нормально разомкнутый контакт)	Замкнут при вращении электродвигателя	Выход многофункционального контакта CD-041	Сухой контакт на напряжение: 250 В пер. тока 1 А или менее; 30 В пост. тока, 1 А или менее.
	M2				
	MA	Выход неисправного состояния (нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакты)	MA и MC замкнуты при неисправности, MB и MC разомкнуты при неисправности	Выход многофункционального контакта CD-040	Сухой контакт на напряжение: 250 В пер. тока 1 А или менее; 30 В пост. тока, 1 А или менее
	MB				
	MC				
Сигнал аналогового выхода	AM	Выход частотомера (выходная частота)	От 0 до +10В/100% частоты	Многофункциональный аналоговый монитор 1 CD-048	От 0 до 10 В, 2 мА или менее
	AC	Общая клемма			


E	S1	S2	S3	SC	SC	S4	S5	S6	FU	FI	FS	FC	AM	AC	M1	M2	MA	MB	MC
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Рис. 11. Расположение клемм на клеммной колодке управления.

(2) Подсоединение к клеммам управления.




Введите провод в нижнюю часть клеммной колодки и надежно закрепите в соответствующей ячейке колодки с помощью отвертки. Освобожденный от оболочки участок провода должен иметь длину 7 мм.



(3) Предосторожности при подсоединении управления.

- Отделите проводники цепей управления от проводов основной цепи и других силовых кабелей, чтобы не допустить их путаницу, если Вас отвлекут.
- Используйте скрученные экранированные или скрученные парно экранированные провода для цепей управления и подсоединяйте окончания экранной оплетки к клемме E преобразователя. На рис. 12 показан образец экранировки кабеля.



3.4. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДСОЕДИНЕНИЙ.

По окончании установки и подсоединения проверьте соответствие следующим пунктам.

- Соединение выполнено правильно.
- В изделии не осталось зажимов или лишних гаек.
- Резьбовые соединения клеммной колодки надежно затянуты.
- Неизолированные участки проводов, подходящих к клеммам, не находятся в контакте с посторонними клеммами.

Запрещается использовать для проверки цепей управления зуммер!

4. РАБОТА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Включение источника питания производите лишь после того, как преобразователь закрыт передней крышкой. Не снимайте переднюю крышку, пока прибор включен.
Невнимательность к этому предупреждению может привести к электротравме.
- Когда выбран режим функции повторного пуска (CD-057), не должно быть доступа персонала к преобразователю и электродвигателю, так как повторный пуск может произойти внезапно после останова. Конструируйте машинную часть, управляемую преобразователем так, чтобы безопасность персонала обеспечивалась в том числе и в условиях внезапного повторного пуска электродвигателя.
Пренебрежение этим предупреждением может привести к травме персонала.
- С учетом ситуации возможного выхода из строя кнопки "СТОП" установите отдельный выключатель для аварийного останова.
Невнимательность к этому предупреждению может привести к травме персонала.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Никогда не дотрагивайтесь до теплоотвода или разрядного сопротивления - их температура может быть весьма велика.
Пренебрежение этим предостережением может послужить причиной серьезных ожогов.
- Так как скорость вращения электродвигателя быстро может быть изменена от малой до высокой, перед включением преобразователя в работу выберите безопасный рабочий диапазон скоростей вращения электродвигателя.
Пренебрежение этим предостережением может привести к травме персонала и выходу двигателя из строя.
- Удерживающий тормоз, если он необходим, устанавливайте отдельно во избежание травмы персонала.
- Не меняйте режимы во время работы преобразователя с электродвигателем - двигатель или преобразователь могут выйти из строя.
Все установки преобразователя произведены на заводе-изготовителе. Не меняйте заводскую настройку без необходимости, так как преобразователь в результате этого может быть поврежден. В части напряжения источника следуйте параграфу 3.2.

4.1. ВЫБОР РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ.

Преобразователь EI-7011 имеет два режима управления: **местный** и **дистанционный**, как описано в таблице 6. Требуемый режим может быть выбран с помощью клавиши МЕСТНЫЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ только, когда двигатель остановлен. Выбранный режим дистанционного управления может быть конкретизирован (см. таблицу 6), каждому режиму соответствует свое состояние световых индикаторов УПР (управление двигателем – ПУСК/СТОП) и РЕГ (регулирование скорости). Перед отгрузкой в преобразователе устанавливается режим ДИСТАНЦИОННОГО управления (с заданием опорной частоты и командой «Вращение» с клемм управления). Многофункциональные входы (клеммы S3.....S6) управления дают возможность использовать преобразователь в обоих режимах.

- Местный:** Как опорная частота, так и команды вращения/останов устанавливаются с помощью клавиш пульта управления. Индикаторы УПР и РЕГ не должны гореть.
- Дистанционный:** Опорная частота и команда вращения могут быть выбраны из таблицы 6.

Таблица 6. Выбор опорной частоты и команды вращения в **дистанционном** режиме (константа выбора метода управления CD-002).

Уставка	Выбор метода управления	Индикатор УПР	Выбор зависимости	Индикатор РЕГ
0	Управление с подачей команды вращения от пульта управления	ВЫКЛ	Задание основной опорной частоты от пульта управления	ВЫКЛ
1	Управление с подачей команды вращения с клемм управления	ВКЛ.	Задание основной опорной частоты от пульта управления	ВЫКЛ
2	Управление с подачей команды вращения от пульта управления	ВЫКЛ	Задание основной опорной частоты от сигналов на клеммах управления FU и FI	ВКЛ.
3	Управление с подачей команды вращения с клемм управления	ВКЛ.	Задание основной опорной частоты с клемм управления	ВКЛ.
4	Управление с подачей команды вращения от пульта управления	ВЫКЛ	Задание основной опорной частоты по последовательной линии связи	ВКЛ.
5	Управление с подачей команды вращения с клемм управления	ВКЛ.	Задание основной опорной частоты по последовательной линии связи	ВКЛ.
6	Управление с подачей команды вращения по последовательной линии связи	ВКЛ.	Задание основной опорной частоты по последовательной линии связи	ВКЛ.
7	Управление с подачей команды вращения по последовательной линии связи	ВКЛ.	Задание основной опорной частоты от пульта управления	ВЫКЛ
8	Управление с подачей команды вращения по последовательной линии связи	ВКЛ.	Задание основной опорной частоты от сигналов на клеммах управления FU и FI	ВКЛ.



4.2. ЭТАПЫ ПРОБНОГО ПУСКА

Для обеспечения условий безопасности разъедините электродвигатель и сопряженное с ним оборудование. При первом пуске надо иметь в виду, что, если электродвигатель соединен с другим оборудованием, необходимо со всей тщательностью предпринять меры во избежание воздействия потенциально опасных факторов. Перед пробным включением проверьте выполнение следующих требований:

- Электропроводка и подсоединения к клеммам выполнены правильно.
- Между элементами зажимов клеммной колодки нет коротких замыканий.
- Резьбовые соединения клемм тщательно затянуты.
- Электродвигатель смонтирован с учетом требований безопасности.
- Все составные части, нуждающиеся в заземлении, правильно заземлены.

4.3. ПРОБНЫЙ ПУСК

(1) Состояние пульта управления при включении питания.

Когда система готова к работе, включите источник электропитания. Убедитесь, что преобразователь включился. Цифровой дисплей должен высветить цифры при включении источника питания, как проиллюстрировано ниже. Если при включении появятся какие-либо затруднения, немедленно отключите источник питания.




Рис. 14 Состояние пульта управления при включении питания.

(2) Этапы проверки функционирования.

Проверьте функционирование по следующим этапам.

- Электродвигатель работает плавно.
- Электродвигатель вращается в правильном направлении.
- Электродвигатель не дает ненормальной вибрации или шума.
- Разгон и торможение происходят плавно.
- Протекающий ток соответствует выбранной нагрузке.
- Световые индикаторы пульта управления работают нормально.

(3) Пример типового функционирования

(а) Работа с пульта управления.

Диаграмма, приведенная ниже, показывает типовую модель функционирования при работе с пульта управления.







Рис. 15. Последовательность операций при работе с пульта управления.

Таблица 7. Типовая последовательность работы с пульта управления.

Описание	Последовательность операций с кнопками	Значение параметра	Наименование параметра
1. Напряжение подано - Вывсвечивается значение опорной частоты Установка режима работы - Выберите режим местного управления	МЕСТН ДИСТАНЦ	0.0	Опорн. частота
2. Установка частоты - Измените опорную частоту - Запомните установленную величину	Величина меняется при нажатии ✓ ^ ВВОД	15.0 15.0	Опорн. частота
- Проконтролируйте показания выходного частотомера.	РЕЖИМ	0.0	Вых. частота
3. Вращение вперед. - Вращение вперед (15 Гц)	пуск	15.0	Вых. частота
4. Изменение опорной частоты (с 15 Гц до 60 Гц) - Выберите на дисплее величину опорной частоты. - Измените первоначально установленную величину.	РЕЖИМ Нажать 7 раз Величина меняется при нажатии ✓ ^ ВВОД	15.0 50.0 50.0	Опорн. частота
- Запомните установленную величину.	РЕЖИМ	50.0	Опорн. частота
- Проконтролируйте показания выходного частотомера.	РЕЖИМ	50.0	Вых. частота

Таблица 7. Типовая последовательность работы с пульта управления (продолжение).

Описание	Последовательность операций с кнопками	Значение параметра	Наименование параметра
5. Обратное вращение (реверс) - Выбрать обратное вращение. - Запомните установленную величину. - Проконтролируйте показания выходного частотомера.	РЕЖИМ Нажать 3 раза	FWD	Напр. вращения
	Нажатием добиться высвечивания  	REV	Напр. вращения
	ВВОД	REV	Напр. вращения
	РЕЖИМ Нажать 5 раз	50.0	Вых. частота
6. Останов. Происходит торможение до полного останова.		0.0 Горит индикатор "СТОП" Не горит "ПУСК"	Вых. частота

(b) Управление с подачей сигналов с клемм управления.

Диаграмма, приведенная ниже, показывает типовую модель функционирования при использовании сигналов с клемм цепи управления.





Рис. 16. Последовательность действий при подаче сигналов с клемм управления.

Таблица 8. Типовая последовательность работы при подаче сигналов с клемм управления

Описание	Последовательность операций с кнопками	Состояние дисплея пульта управления	Световые индикаторы
1. Напряжение подано. - Высвечивается значение опорной частоты. Дистанционный режим установлен на заводе-изготовителе.		0.0 Световые индикаторы дистанционного управления горят	Опорн. частота
2. Установка частоты. - Подайте входное опорное напряжение (ток), соответствующее требуемой частоте, с клемм FU или FI соответственно, проконтролируйте величину по показаниям дисплея		50.0	Опорн. частота
Контроль выходной частоты. - Проконтролируйте показания выходного частотомера.	РЕЖИМ	0.0	Вых. частота
3. Вращение вперед. - Для режима вращения вперед клеммы S1 и SC цепи управления должны быть замкнуты.		50.0 Световой индикатор ПУСК горит	Вых. частота
4. Останов. - Для выполнения команды СТОП клеммы цепи управления S1 и SC должны быть разомкнуты.		0.0 Световой индикатор СТОП горит Световой индикатор ПУСК "мигает" во время торможения	Вых. частота

5. НЕСЛОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ДАННЫХ
5.1. ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка РЕЖИМ.
Выбор режима отображения.

Световые индикаторы дистанционного режима загораются при выборе режима управления от клемм управления или последовательной линии связи.

УПР: Загорается при подаче команды **ВРАЩЕНИЕ** от клемм управления или последовательной линии связи.

РЕГ: Загорается при выборе опорной частоты с клемм FU и FI или от последовательной линии связи.

Дисплей высвечивает устанавливаемые величины для каждой из функций или величины **ЧАСТОТЫ, ТОКА** на выходе и т. д.

Кнопка ввода.

Высвечивает установленное значение каждой величины. При повторном нажатии устанавливаемое значение запоминается.

Кнопки изменения величин.

Изменяют значения вводимых величин или номера констант.

▲ : Кнопка увеличения

▼ : Кнопка уменьшения

Кнопки команд управления.

Управляют преобразователем.

СТОП/СБРОС - красный светодиод загорается при нажатии кнопки СТОП, а также эта кнопка выполняет функцию Сброс защиты при неисправности.

ПУСК

Красный световой индикатор загорается при нажатии кнопки ПУСК.

Кнопка выбора режима


МЕСТНЫЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ.

Наименование параметра	Описание	Устан. / Считыв. при вращении
Опорн. частота	Установка / контроль опорной частоты	возможно
Выходн. частота	Контроль выходной частоты	возможно
Выходной ток	Контроль выходного тока	возможно
Выходн. мощность	Контроль выходной мощности	возможно
Напр. вращения	Выбор направления вращения ВПЕРЕД / ОБРАТНО	возможно
Режим монитора	Выбор монитора	возможно
Время разгона	Время разгона	возможно
Время торможения	Время торможения	возможно

Продолжение таблицы.

Напряжение двиг.	Рабочее напряжение двигателя	невозможно
Выбор U / F	Выбор соотношения НАПРЯЖЕНИЕ / ЧАСТОТА	невозможно
Усиление частоты	Коэффициент опорной частоты	невозможно
Смещение частоты	Смещение опорной частоты	невозможно
Ном. ток э/двиг.	Номинальный ток двигателя	невозможно
Режим ПИД рег.	Выбор режима управления обратной связью	невозможно
Режим э/сбереж.	Выбор функции энергосбережения	невозможно
Режим работы [PRGM:CD-002]	Режим чтения и записи констант	невозможно

Изменение состояний световых индикаторов "ПУСК" или "СТОП"



5.2. ФУНКЦИИ КЛАВИШИ РЕЖИМ

Использование клавиши РЕЖИМ пульта управления дает возможность простого управления преобразователем. Каждый раз при нажатии клавиши РЕЖИМ на пульте управления может быть выбран любой параметр. Ниже, в таблице 9 приведена карта, описывающая последовательность действий.

Последовательность действий Таблица 8.

Наименование параметра	Описание	Нажатие кнопки	Значение параметра	Замечания
	Напряжение подано			
Опорн. Част.	Установка, контроль опорной частоты	РЕЖИМ	0.0	
Выходная частота	Контроль выходной частоты	РЕЖИМ	0.0	
Выходной ток	Контроль выходного тока	РЕЖИМ	0.0	
Выходная мощность	Контроль выходной мощности	РЕЖИМ	0.0	
Направление вращения	Выбор команды вращ. ВПЕРЕД / ОБРАТНО	РЕЖИМ	FWD	
Монитор	Выбор монитора	РЕЖИМ	U-01	
Время разгона	Время разгона	РЕЖИМ	10.0	
Вр. Торм.	Время торможения	РЕЖИМ	10.0	
Напряжение двигателя	Напряжение на двигателе	РЕЖИМ	380.0	
Выбор U / F	Выбор соотношения напряжение/частота	РЕЖИМ	0	
Усиление частоты	Достигнутая опорная частота	РЕЖИМ	100	
Смещение частоты	Смещение опорной частоты	РЕЖИМ	0	
Ток двигателя	Номинальный ток двигателя	РЕЖИМ	14.0	
Обр. связь	Выбор режима управления обратной связью	РЕЖИМ	0	
Энергосбережение	Выбор функции Энергосбережения	РЕЖИМ	0	
Режим упр. PRGM: CD-002]	Режим чтения и записи констант	РЕЖИМ	CD-002	Установка и считывание возможно только во время останова.

Предустановленные соотношения U/f (CD-010 от 0 до E)

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

6.1. ВВЕДЕНИЕ КОНСТАНТ И ИХ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

(1) Константа Выбор/Инициализация (CD-001)

Следующая таблица поясняет, какие данные могут быть введены или считаны при выборе константы CD-001.

Уставка	Константа, которая может быть введена	Константа, которая может быть считана
0	CD-001	от CD-001 до CD-107
1 (Заводская уставка)	от CD-001 до CD-034	от CD-001 до CD-107
2	от CD-001 до CD-049	от CD-001 до CD-107
3	от CD-001 до CD-107	от CD-001 до CD-107
4,5	Не используются (невозможны)	
6	Инициализуется в 2-х проводном варианте	
7	Инициализуется в 3-х проводном варианте	

6.2. ВВЕДЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА

Соотношение U/f может быть введено с помощью константы (CD-010)

Уставкой от 0 до E может быть выбрано одно из предустановленных соотношений U/f.

Уставкой F выбирается соотношение, введенное пользователем

(1) Предустановленные соотношения U/f.

Изучите графики для различных случаев (на л.39) и примечания, отмеченные *.

№ Примеч.	Спецификации	Константа CD-010	U/f соотношение *1	№ Примеч.	Спецификации	Константа CD-010	U/f соотношение *1
*4	50 Гц	0		*2	50 Гц	*1,*7	8
						*2	9
*4	60 Гц	1 F		*2	60 Гц	*1,*7	A
	60 Гц насыщение	2			60 Гц насыщение	*2	B
*4	72 Гц	3		*6	90 Гц	C	
*5	50 Гц	4 Крутящий момент 1 5 Крутящий момент 2		*6	120 Гц	D	
*5	60 Гц	6 Крутящий момент 3 7 Крутящий момент 4		*6	180 Гц	E	

Примечания:

*1 Принимайте во внимание выше приведенные графики как условие для выбора соотношений U/f. Они должны соответствовать напряжению и частотным характеристикам электродвигателя, максимальной скорости вращения электродвигателя.

*2 Электродвигатели с высоким пусковым крутящим моментом. Применяйте такие электродвигатели только для описанных условий. Обычно их выбор не рекомендуется!

*4 Характеристики для электропривода основного применения.


*5 Характеристики для электропривода с изменяющимся крутящим моментом.

*6 Высокоскоростное применение.

*7 Электродвигатели с низким пусковым крутящим моментом.

Соотношение U/f , устанавливаемое пользователем.

Устанавливайте нужное значение соотношения U/f , в случае использования электродвигателя специального назначения, например, высокоскоростного или, когда требуется специальная регулировка крутящего момента оборудования:



Убедитесь, что константы от CD-012 до CD-018 удовлетворяют следующим условиям:

$$CD-017 \leq CD-105 \leq CD-014 \leq CD-012$$

Номер константы	Наименование	Единица установки	Диапазон установки	Заводская установка
CD-012	Максимальная выходная частота	0,1 Гц	50,0 - 400,0 Гц	50,0 Гц
CD-013	Максимальное напряжение	0,1 В	0,1 - 510,0 В	380,0 В
CD-014	Частота, соответствующая максимальному выходному напряжению (базовая частота)	0,1 Гц	0,2 - 400,0 Гц	50,0 Гц
CD-015	Средняя выходная частота	0,1 Гц	0,1 - 399,9 Гц	3,0 Гц
CD-016	Напряжение, соответствующее средней выходной частоте	0,1 В	0,1 - 510,0 В	30,0 В
CD-017	Минимальная выходная частота	0,1 Гц	0,1 - 10,0 Гц	1,5 Гц
CD-018	Напряжение, соответствующее минимальной выходной частоте	0,1 В	0,1 - 100,0 В	20,0 В

С ростом напряжения в соотношении U/f растет крутящий момент, однако чрезмерный его рост может привести к следующему:

- Преобразователь выйдет из строя из-за перевозбуждения электродвигателя.
- Электродвигатель перегреется или появится чрезмерная вибрация.

Увеличивайте напряжение постепенно, контролируя ток электродвигателя.

6.3. ВЫБОР УСЛОВИЙ РАБОТЫ**(1) Запрет обратного вращения (CD-006)**

"Обратное вращение невозможно" - введение этого значения не позволяет подать команду на обратное вращение как от клемм управления, так и от пульта управления. Уставка по этой константе используется в случаях, когда команда на обратное вращение может создать дополнительные проблемы.

Уставка	Описание
0	Обратное вращение возможно
1	Обратное вращение невозможно

(2) Многоступенчатый набор скорости

Комбинируя входные клеммы управления, можно установить четыре ступени скорости.

Изменение скорости по четырем ступеням:

CD-002 = 1 (выбор режима работы)

CD-025 = 30,0 Гц


CD-026 = 40,0 Гц


CD-027 = 50,0 Гц

CD-028 = 60,0 Гц

CD-038 = 9 (Многофункциональная входная клемма управления S5)

CD-039 = 10 (Многофункциональная входная клемма управления S6)






(3) Работа в шаговом режиме.

Произведите выбор частоты, соответствующей шаговому режиму с помощью многофункциональных входных клемм (от S2 до S6). Затем введите команду вращение ВПЕРЕД (ОБРАТНОЕ). Шаговый режим возможен при введении константы CD-029. Когда установлены режимы многоступенчатого регулирования скорости 1 или 2 одновременно с шаговым режимом, шаговый режим имеет приоритет.

Наименование	Номер константы	Уставка
Частота, соответствующая шаговому режиму	CD-029	(Заводская уставка 6 Гц)
Выбор многофункциональных входных клемм (от S2 до S6)	CD-035, CD-036, CD-037, CD-038, CD-039	Устанавливается на "11" ("выбор частоты шагового режима") для всех констант

(4) Настройка сигнала установки частоты.

Когда нужная опорная частота устанавливается при посредстве клемм аналоговых входов FU и FI, может быть установлено соотношение между напряжением/током на аналоговом входе и опорной частотой.



(a) Усиление опорной частоты (CD-046)


Опорная частота при аналоговой величине сигнала на входе порядка 10 В (20 мА) может быть установлена в процентах. (CD-012 Максимальная частота на выходе: 100%). Заводская уставка: 100%.

(b) Смещение опорной частоты (CD-047)

Опорная частота при аналоговой величине сигнала на входе 0 В (4 мА) может быть установлена в процентах. (CD-012 Максимальная частота на выходе: 100%). Заводская уставка: 0%.

Пример уставки:


- Для работы преобразователя с опорной частотой от 0% до 100% при входном аналоговом сигнале от 0 до 5 В.



Значение: Константа CD-046 = 200

Смещение: Константа CD-047 = 0


- Для работы преобразователя с опорной частотой от 50% до 100% при аналоговом сигнале на входе от 0 до 10 В.



Значение: Константа CD-046 = 100

Смещение: Константа CD-047 = 50

(5) Регулирование верхнего и нижнего пределов опорной частоты.



(a) Верхний предел опорной частоты (CD-030)

Верхний предел опорной частоты устанавливается в процентах. (CD-012 Максимальная частота на выходе: 100%).

Заводская уставка: 100%.


(b) Нижний предел опорной частоты (CD-031)

Нижний предел опорной частоты устанавливается в процентах. (CD-012 Максимальная частота на выходе: 100%).

При работе с входным сигналом опорной частоты порядка 0 опорная частота стремится к нижнему пределу. Однако, при достижении нижнего предела, дальнейшее уменьшение регулирующего сигнала (ниже минимальной выходной частоты (CD-017) не эффективно.

Заводская уставка: 0%.

(6) Использование двух периодов Разгон/Торможение



* При выборе торможения до останова (CD-004 = 0)

При выборе управления от входов многофункциональных контактов (константы CD-035, CD-036, CD-037, CD-038 или CD-039) принимают значение "12" ("Выбор времени разгона/торможения"). Время разгона/торможения выбирается включением/выключением режима времени разгона/торможения (клеммы S2, S3, S4, S5, S6).

"ВЫКЛ.": CD-019 (Время разгона 1), CD-020 (Время торможения 1)

"ВКЛ.": CD-021 (Время разгона 2), CD-022 (Время торможения 2)

Номер константы	Наименование	Единица установки	Диапазон установки	Заводская уставка
CD-019	Время разгона 1	0,1 с (1 с для 1000 с и выше)	от 0,0 до 3600 с	10,0 с
CD-020	Время торможения 1	0,1 с (1 с для 1000 с и выше)	от 0,0 до 3600 с	10,0 с
CD-021	Время разгона 2	0,1 с (1 с для 1000 с и выше)	от 0,0 до 3600 с	10,0 с
CD-022	Время торможения 2	0,1 с (1 с для 1000 с и выше)	от 0,0 до 3600 с	10,0 с

• Время разгона

Устанавливайте необходимое время изменения выходной частоты от 0% к 100%.

• Время торможения

Устанавливайте необходимое время изменения выходной частоты от 100% к 0%.

- (6) Продолжение управления после пропадания электропитания (CD-051)

Уставка	Описание
0	Не предусмотрено (заводская уставка)
1*	Продолжение управления в течение времени, установленного константой CD-055
2**	Продолжение управления в течение некоторого времени. Внешние неисправности отсутствуют.

* Поддерживает команду управления для продолжения работы после восстановления электропитания после его кратковременного сбоя.

**При выборе уставки повторное включение возможно, если напряжение источника питания достигло номинального значения и нет сигнала неисправности.

- (8) Характеристики мягкого пуска (CD-023)

Во избежание рывков во время пуска/останова, разгона, торможения электродвигателя, указанные процессы должны подчиняться некоторым закономерностям, выбираемым соответствующими значениями уставки в виде S - кривых.

Уставки	Характеристическое время S - кривой
0	S - кривая не предусмотрена
1	0,2 с (заводская уставка)
2	0,5 с
3	1,0 с

Примечание: Характеристическое время S - кривой - это время изменения скорости разгона/торможения от 0 до требуемой величины, определяемой заданием времени разгона/торможения.




На временных диаграммах, приведенных ниже, показан режим коммутации вращения **ВПЕРЕД/ОБРАТНОЕ** при торможении в прямом и обратном вращении до полного останова.



- (9) Контроль крутящего момента.

Если к электродвигателю приложена чрезмерная нагрузка, рост выходного тока может быть отслежен при использовании сигналов с клемм MA, MB и M1 выходов многофункциональных контактов.

Для отслеживания выходного сигнала перегрузки по крутящему моменту установите выходные клеммы многофункциональных контактов, введя константы CD-040 или CD-041 ("Индикация перегрузки по крутящему моменту") (Уставка: "6" - нормально разомкнутый контакт или "7" - нормально замкнутый контакт).



* Токковый гистерезис во время индикации перегрузки по крутящему моменту составляет порядка 5% от уровня потребляемого тока преобразователя.

- (a) Выбор функции индикации перегрузки по крутящему моменту (CD-074).

Уставка	Описание
0	Индикация невозможна (заводская уставка)
1	Индикация во время вращения с постоянной скоростью и управление продолжается после индикации
2	Индикация во время вращения и управление продолжается после индикации
3	Индикация во время вращения с постоянной скоростью и выход преобразователя отключается во время индикации
4	Индикация во время вращения и выход преобразователя отключается во время индикации

- Для индикации перегрузки по крутящему моменту во время разгона или торможения, уставка "2" или "4".
- Для продолжения управления после индикации перегрузки по крутящему моменту, уставка "1" или "2". Во время индикации горит и мигает на дисплее "о L 3"
- Для предотвращения поломки преобразователя, когда индицируется перегрузка по крутящему моменту, выбирайте уставку "3" или "4". При этом постоянно высвечивается "о L 3" на дисплее.


- (b) Уровень индикации перегрузки по крутящему моменту (CD-075)
Устанавливается уровень тока индикации перегрузки по крутящему моменту в %.
(Номинальный ток преобразователя: 100%)
Заводская уставка: 160%.

- (c) Время индикации перегрузки по крутящему моменту (CD-076)
Если время, в течение которого ток электродвигателя больше значения константы CD-075 ("уровень индикации перегрузки по крутящему моменту"), превышает установленное значение - CD-076, - срабатывает функция индикации перегрузки по крутящему моменту.
Заводская уставка 0,1 с.


- (10) Функция определения частоты (CD-073).

Функция определения частоты (CD-073) действует, когда уставка константы CD-040 или CD-041 выбора выхода многофункциональных контактов принимает значение "4" или "5" ("Определение частоты"). Функция работает, когда выходная частота выше или ниже "уровня определения частоты" (константа CD-073).

- (a) Определение частоты (выходная частота \leq "Уровня определения частоты")
(Уставка CD-040 или CD-041 на "4")



- (b) Определение частоты (Выходная частота \geq "Уровня определения частоты")
(Уставка CD-040 или CD-041 на "5")




(11) Частоты перескока (запрета) (от CD-058 до CD-060)

Эта функция позволяет запретить или "перескочить" критические частоты таким образом, чтобы обеспечить работу электродвигателя без резонанса, возможного в системах электропривода. Функция используется также для определения нерабочего диапазона частот. Установка частоты 0,0 Гц невозможна для этой функции.

Установите частоту перескока 1 или 2, как показано на графике:
CD-058<CD-059–CD-060

Если эти условия не соблюдены, на дисплее панели управления высвечивается "OPE6".



(12) Автоматический повторный пуск после сброса защиты (рестарт) (CD-056)

Позволяет повторно включить привод после сброса защиты, если произошло ее срабатывание по причине неисправности. Число актов самодиагностики и попыток повторного включения может быть введено уставкой константы CD-056 до "10". Преобразователь автоматически включится после отключения по причине неисправности, а именно:

- перегрузки по току (OC)
- перегрузки по напряжению (OV)
- недогруза по напряжению (UV1) (PUV при выборе CD-051=1)
- неисправности в цепи "земли" (GF)
- обратимого нарушения рабочего режима транзисторов (tr)

Вводимое число попыток повторного включения может быть равно "0" в следующих случаях:

- Если за 10 минут после повторной попытки включения не произошло другой неисправности
- Когда сигнал сброса защиты включен после того, как произошла индикация неисправности
- В случае, если источник питания выключен.

(13) Работа с инерционно вращающимся электродвигателем без его останова

Для управления инерционным электродвигателем без его останова используйте команду поиска скорости.


(a) Команда поиска скорости

Команда повторно включает электродвигатель, вращающийся по инерции.

Произведите выбор входа многофункциональных контактов (константы от CD-035 до CD-039) выбором уставки "15" (команда поиска сигнала от выходной частоты) или уставки "16" (команда поиска сигнала от опорной частоты).

Выберите последовательность так, чтобы команда **ВРАЩЕНИЕ ВПЕРЕД (ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ)** была подана одновременно или после подачи команды поиска скорости. Если команда на вращение приходит раньше команды поиска скорости, команда поиска не может быть подана.


Диаграмма, приведенная ниже, описывает пример работы при подаче команды поиска скорости.



(b) Торможение постоянным током при пуске (CD-064, CD-066).

Функция используется для принудительного останова инерционно вращающегося двигателя и его последующего повторного пуска. Установите время торможения постоянным током с помощью константы CD-066 с точностью 0,1 с. В случае выбора значения уставки константы CD-066 равной "0" торможение не осуществляется, и разгон начинается с минимальной выходной частотой.

Постоянный ток торможения вводится с помощью константы CD-064 в процентах. При этом номинальный ток двигателя принимается за 100%.



(14) Использование частотомера или амперметра (CD-048)



Функция позволяет выводить сигнал либо выходной частоты, либо выходного тока на клеммы AM-AC аналогового выхода для контроля.

Уставка	Информация регистрируется на аналоговом выходе
0	Выходная частота (10 В/макс частота)
1	Выходной ток (10 В/ номинальный ток преобразователя)
2	Выходная мощность (10 В/ номинальное напряжение на выходе нагрузки преобразователя)
3	Постоянное напряжение шины (10 В/880 В)

(15) Калибровка частотомера или амперметра (CD-049)

Функция используется для настройки значения аналогового выходного сигнала.

Пример: установка аналогового выходного напряжения при 100% выходной частоты.



Частотомер регистрирует частоты в диапазоне от 0 до 50 Гц при напряжении на аналоговом выходе от 0 до 3 В.

$$10 \text{ В} \times (\text{CD-049} = 0,30) = 3 \text{ В}$$

В этих условиях выходная частота составляет 100%


6.4. ВЫБОР МЕТОДА ОСТАНОВА

(16) Уменьшение шума от двигателя или токов излучения (CD-050)

Функция устанавливает частоту переключения транзисторов преобразователя (несущую частоту).

Используйте уставки константы CD-050 от "1" до "9".

Уставка	Несущая частота, кГц	Металлический шум двигателя	Излучение несущей частоты
1	2,5	Выше ↓ Неслышим	Меньше ↓ Больше
2	5,0		
3	8,0		
4	10,0		
5	12,5		
6	15,0		



(1) Функция выбора метода останова (CD-004)

Позволяет выбрать метод останова в соответствии с применением.

Уставка	Описание
0	Торможение до останова (заводская уставка)
1	Инерционный останов
2	Инерционный останов за время 1
3	Инерционный останов за время 2

(а) Торможение до останова (CD-004=0)



С момента отключения команды на **вращение ВПЕРЕД (ОБРАТНОЕ вращение)** электродвигатель тормозится со скоростью торможения, определяемой уставкой времени торможения 1 (CD-020), и торможение постоянным током прикладывается непосредственно перед остановом. Если время торможения мало или инерция нагрузки велика, при торможении может наблюдаться неисправность в виде перегрузки по напряжению.

В этом случае необходимо увеличить устанавливаемое время торможения или установить резистор торможения (не входит в комплект поставки), поставляется по отдельному заказу).

Момент торможения - без резистора торможения: приблизительно 20% от величины номинального крутящего момента электродвигателя.
- с резистором торможения: приблизительно 100% от величины номинального крутящего момента электродвигателя.

(b) Инерционное торможение до останова (CD-004=1)



С момента отключения (команда **вращение ВПЕРЕД/ОБРАТНОЕ вращение**) мотор начинает инерционно тормозиться.

(2) Инерционное торможение в течение времени

(a) Инерционное торможение в течение времени 1 (CD-004=2)


Пример выбора времен разгона/торможения 1.



После того, как подана команда на останов, пока электродвигатель тормозится, подача команды на вращение невозможна. Однако, если время, необходимое для торможения электродвигателя до останова меньше времени, введенного с помощью константы CD-053 ("Минимальное системное время"), команда ВРАЩЕНИЕ невозможна только в течение минимального установленного времени.

(b) Инерционное торможение до останова в течение времени 2 (CD-004=3)

Пример выбора времени разгона/торможения 1



После того, как подана команда на останов, пока электродвигатель тормозится, управление невозможно. Команда ВРАЩЕНИЕ проходит, но до останова электродвигателя управление не может быть начато. Однако, если время торможения меньше минимального, установленного с помощью константы CD-053, управление преобразователем невозможно в течение времени, установленного CD-053.

(3) Торможение постоянным током

(a) Постоянный ток торможения (CD-064)

Уставка постоянного тока торможения производится в %. (Номинальный ток преобразователя принимается за 100%).

(b) Время торможения постоянным током при останове (CD-065)

Время торможения постоянным током при останове устанавливается с точностью 0,1 с. Когда время устанавливается "0", торможение постоянным током не осуществляется, но в момент включения торможения постоянным током выход преобразователя отключен.



Когда осуществляется инерционное торможение до останова (при выборе соответствующего значения константы CD-004), торможение постоянным током при останове не осуществляется.

6.5. ВЫХОДЫ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВНЕШНИХ ПРИБОРОВ

(1) Использование входных сигналов (от CD-035 до CD-039)

Функции входных клемм многофункциональных контактов могут быть выбраны, а при необходимости изменены соответствующей уставкой констант (от CD-035 до CD-039). При этом та же вариация функций не может быть получена при различных уставках констант.

- Функция клеммы S2: константа CD-035
- Функция клеммы S3: константа CD-036
- Функция клеммы S4: константа CD-037
- Функция клеммы S5: константа CD-038
- Функция клеммы S6: константа CD-039

Уставка	Наименование функции	Описание	Лист
0	Команда "Обратное вращение" (2-х проводная схема)	Может быть использована только константа CD-035	58
1	Команда "Вращение вперед"/"Обратное вращение" (3-х проводная схема)	Может быть использована только константа CD-035	58
2	Внешняя неисправность (Вход нормально разомкнут. контакт.)	Преобразователь выключается при неисправности, когда поступает сигнал внешняя	—
3	Внешняя неисправность (Вход нормально замкнут. контакт.)	неисправность. На дисплее высвечивается "EF <input type="checkbox"/> *"	—
4	Сброс защиты	Сбрасывает защиту. Эта операция невозможна во время наличия на входе команды "Вращение"	—
5	Выбор режима управления - Местный/Дистанционный	—	58
6	Выбор метода управления: от клемм управления или от линии последовательной связи	—	59
7	Быстрый останов	Торможение до остановки во время торможения 2 (CD-022) при вводе режима быстрого торможения	—
8	Выбор входного уровня основной опорной частоты	Входной уровень основной опорной частоты выбирается как входной сигнал по напряжению (разомкнуто) или по току (замкнуто)	—
9	Многоступенчатое регулирование скорости 1	—	40
10	Многоступенчатое регулирование скорости 2		
11	Выбор частоты шагового режима	—	40
12	Выбор времени разгона/торможения	—	43
13	Внешняя блокировка (Вход нормально разомкнут. контакт.)	Выдается сигнал при инерционном торможении. Мотор начинает инерционное вращение, когда сигнал подан. На дисплее отображается и мигает "bb"	—
14	Внешняя блокировка (Вход нормально замкнут. контакт.)		
15	Команда поиска скорости, соответствующей максимальной частоте	Сигнал команды поиска скорости	49
16	Команда поиска скорости от установленной частоты		
17	Введение констант возможно/невозможно	Разрешение или запрет на запись констант от пульта управления или по последовательной линии связи. (Выбор: "разрешено" - при условии "разомкнуто", "запрещено" - при условии "замкнуто")	—
18	Переустановка режима и величины обратной связи	—	70
19	Контроль обратной связи невозможен		
20	Функция таймера	—	59
21	Сигнал предупреждения о перегреве преобразователя (ОНЗ)	Когда подан этот сигнал, на дисплее высвечивается "ОНЗ" и мигает. При этом преобразователь продолжает работать.	—
22	Установка/поддержание аналогового сигнала опорной частоты	Аналоговый сигнал опорной частоты устанавливается (замкнуто) и поддерживается (разомкнуто)	60
25	Команда "Увеличить"/"Уменьшить"	Может быть использована только константа CD-039	61
26	Проверка на неисправность цепи I/F	Может быть использована только константа CD-039	62


* в зависимости от выбранных клемм от S2 до S6, в ☐ высвечивается от "2" до "6"

Заводские уставки: CD-035=0; CD-036=2; CD-037=4; CD-038=9; CD-039=10

(a) Функции контактов при 2-х проводной схеме (Уставка: «0»)



(b) Функции контактов при 3-х проводной схеме (Уставка: "1")



(c) Выбор режима управления Местный/Дистанционный (Уставка: "5")

Выбор режима осуществляется с помощью кнопки-оператора пульта управления или клемм цепи управления. Выбор режима возможен только во время останова двигателя.

Разомкнуто: вращение при выборе режима управления с помощью константы (CD-002).

Замкнуто: вращение при подаче опорной частоты и команды **ВРАЩЕНИЕ** от цифровой панели управления.

Пример: установим CD-002 на 3.

Разомкнуто: вращение при подаче аналогового сигнала опорной частоты с клеммы FU и команды **ВРАЩЕНИЕ** от клемм S1, S2 цепи управления.

Замкнуто: вращение при подаче опорной частоты и команды **ВРАЩЕНИЕ** с пульта управления.

(d) Выбор метода управления: от клемм цепи управления или от линии последовательной связи (Уставка: "6")

Позволяет выбрать управление от клемм цепи управления или от линии последовательной связи. Этот выбор возможен только во время останова.

Разомкнуто: вращение в соответствие уставкой выбора метода (константа CD-002).

Замкнуто: вращение с использованием опорной частоты и команды **ВРАЩЕНИЕ** от линии последовательной связи.

Пример: Уставка CD-002 на "3".


Разомкнуто: вращение с использованием опорной частоты с клемм FU, FI и команды **ВРАЩЕНИЕ** с клемм S1, S2.

Замкнуто: вращение с использованием опорной частоты и команды **ВРАЩЕНИЕ** от линии последовательной связи.

(e) Функция таймера (Уставка: "20")


Когда вход таймера замкнут длительнее, чем задержка пуска, выбираемая константой CD-077, выход таймера замыкается.

Когда вход таймера разомкнут дольше, чем задержка останова, устанавливаемая константой CD-078, выход таймера размыкается.



(f) Установка/Поддержание аналогового сигнала опорной частоты (Уставка: "22")

Если входные клеммы замкнуты 100 мс или более, аналоговый сигнал опорной частоты может быть установлен; при размыкании клемм аналоговый сигнал опорной частоты поддерживается.



Примечание: t1, t3 - опорная частота при 100 мс или более
t2 - опорная частота не поддерживается при меньшем временном интервале, чем 100 мс.


(g) Команда **УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ** (Уставка: CD-039=25)

При поданной команде **УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ** возможен разгон/торможение с подачей сигналов **УВЕЛИЧИТЬ** или **УМЕНЬШИТЬ** на клеммы цепи управления S5 и S6 без изменения опорной частоты таким образом, чтобы вращение осуществлялось с заданной скоростью.

Когда команда **УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ** задается константой CD-039, некоторые функции, устанавливаемые константой CD-038, становятся невозможны, так как клемма S5 становится входной для команды **УВЕЛИЧИТЬ**, а клемма S6 - входной для команды **УМЕНЬШИТЬ**.

Клемма цепи управления S5 (команда УВЕЛИЧИТЬ)	Замкнуто	Разомкнуто	Разомкнуто	Замкнуто
Клемма цепи управления S6 (команда УМЕНЬШИТЬ)	Разомкнуто	Замкнуто	Разомкнуто	Замкнуто
Рабочий режим	Разгон	Торможение	Поддержание	Поддержание

Ниже показана временная диаграмма подачи команд **УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ**



P - режим разгона
T - режим торможения
П - режим поддержания
P1 - режим разгона до верхнего предела скорости
T1 - режим торможения до нижнего предела скорости

УКАЗАНИЕ

1. Когда выбрана команда **УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ**, верхний предел скорости устанавливается независимо от опорной частоты. Верхний предел скорости = максимальная выходная частота (CD-012) × верхний предел опорной частоты (CD-030)/100
2. Величина, соответствующая нижнему пределу скорости, может быть задана как частота в виде аналогового сигнала от клемм FU, FI цепи управления, либо как нижний предел опорной частоты (CD-031) (смотря, какая из величин больше).
3. Когда выбрана команда **вращение ВПЕРЕД/ОБРАТНОЕ вращение**, работа начинается с нижнего предела скорости без команды **УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ**.
4. В случае подачи команды на медленное вращение в то время как происходит вращение с выполнением команды **УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ**, команда на медленное вращение используется приоритетом.

(h) Проверка на исправность цепи I/F (Уставка: "26")

Позволяет проверить работу I/F цепи. В случае неисправности, на дисплее высвечивается "CE".

Метод проверки:

1. После подачи питания на преобразователь выберите вход многофункциональных контактов (CD-039), после чего отключите питание преобразователя.
2. Замкните "накоротко" клеммы S6 и SC, штыри 1 и 2 соединителя 2CN (Не закорачивайте при подсоединении соединителя к цепям).
3. Проведите проверку включением источника питания преобразователя. На дисплее высветится величина установленной опорной частоты, если цепь функционирует удовлетворительно.

(2) Используемые аналоговые входные сигналы (от CD-042 до CD-045)

(a) Выбор основного аналогового входа (CD-042)

Для подачи основной опорной частоты от клемм цепи управления выберите клемму FU опорного напряжения или клемму FI опорного тока с помощью уставки константы CD-042.

Уставка	Клеммы основной опорной частоты	Входной уровень
0	FU	Вход от 0 до 10 В
1	FI	Вход от 4 до 20 мА

(b) Выбор вспомогательного аналогового входа (CD-043)

Для изменения входного уровня сигнала на входе FI цепи управления выберите уставку константы CD-043.

Уставка	Входной уровень на клемме FI
0	Вход: от 0 до 10 В
1	Вход: от 4 до 20 мА

УКАЗАНИЕ

Чтобы установить CD-043 на "0" уберите перемычку J1 на плате панели управления преобразователя.

(с) Сохранение опорной частоты (CD-044)

Функция действует, когда с помощью многофункциональных входов выбраны команды **УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ** или **УСТАНОВКА/ПОДДЕРЖАНИЕ**. Для сохранения поддерживаемой опорной частоты при выключении питания, надо выбрать уставку CD-044 "0".

Уставка	Описание
0	Поддерживаемая опорная частота сохраняется в функции "опорная частота 1" (константа CD-025)
1	Не сохраняется

(d) Метод управления при потере определения опорной частоты (CD-045)

Выберите управление с помощью данной функции в случае, если сигнал опорной частоты с клемм цепи управления быстро падает.

Уставка	Описание
0	Не индицируется
1	Продолжает вращаться при 80% от максимальной опорной частоты*

Работа при выборе уставки "1"

* Если опорная частота падает на величину порядка 90% за 400 мс, дальнейшее управление осуществляется при опорной частоте, составляющей 80% от достигнутой перед спадом величины.

(3) Используемые выходные сигналы (CD-040, CD-041)

При необходимости функции клемм многофункциональных выходных контактов MA, MB и M1 могут быть изменены уставками констант CD-040, CD-041.

- Функции клемм MA и MB устанавливаются с помощью константы CD-040.
- Функции клеммы M1 устанавливаются с помощью константы CD-041.

Уставка	Наименование функции	Описание	Лист
0	Неисправность	"Замкнуто" при неисправности преобразователя	-
1	Состояние вращения	"Замкнуто" при поданной команде "Вращение вперед"/"Обратное вращение", или, когда на выходе преобразователя есть напряжение	-
2	Согласование по частоте	-	66
3	Требуемое согласование по частоте	-	66
4	Определение частоты 1	-	47
5	Определение частоты 2	-	47
6	Индикация перегрузки по крутящему моменту (нормально разомкнутый контакт)	-	46
7	Индикация перегрузки по крутящему моменту (нормально замкнутый контакт)	-	46
8	Состояние блокировки	"Замкнуто" при отключенном сигнале на выходе преобразователя	-
9	Режим управления	"Замкнуто", когда подана команда "Вращение" или сигнал опорной частоты с цифровой панели управления	-
10	Преобразователь готов к работе	"Замкнуто", когда не произошло неисправностей и преобразователь может работать	-
11	Функция таймера	-	59
12	Автоматический повторный пуск	"Замкнуто" во время повторного пуска после неисправности	-
13	Предупреждение о перегрузке	Выдается сигнал предупреждения о перегрузке преобразователя и двигателя до срабатывания защиты. Уровень 150% за 48 с для преобразователя и более 80% времени защиты от перегрузки для электродвигателя.	-
14	Потеря сигнала опорной частоты	Срабатывает при быстром спаде сигнала опорной частоты (что означает спад более, чем на 90% по величине за 400 мс при вводе опорной частоты через клеммы цепи управления).	-
15	Управление от последовательности коммутаций	Активизирует выход контактов независимо от управления преобразователем посредством команды от последовательности коммутаций (см. MEMOBUS)	-
16	Нарушение режима обратной связи	Регистрирует резкое уменьшение обратной связи и подает сигнал на выход контактов, когда установлен режим управления обратной связью. Регистрирует, когда величина обратной связи падает менее уровня индикации (CD-092) дольше, чем на установленное константой CD-093 время индикации задержки потери обратной связи. Преобразователь продолжает работать.	-
17	Сигнал "Перегрев"	"Замкнуто" при превышении температуры радиатора-теплоотвода. На дисплее высвечивается и мигает "о Н I"	-

Заводские уставки: CD-040=1; CD-041=0


6.6. НАСТРОЙКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

(1) Величина компенсации крутящего момента (CD-067)

Требования к крутящему моменту электродвигателя меняются в зависимости условий нагружения. Полностью автоматическое регулирование крутящего момента производится напряжением в функции соотношения U/f в зависимости от требуемого соотношения. Преобразователь автоматически настраивает напряжение во время вращения электродвигателя с постоянной скоростью, либо во время разгона. Требуемый крутящий момент подсчитывается преобразователем. Это позволяет обеспечить бесперебойное управление и реализовать функции энергосбережения.

Выходное напряжение = Величина компенсации крутящего момента (CD-067) × Требуемый крутящий момент.

• Пример управления




Обычно нет необходимости в настройке значения компенсации крутящего момента (CD-067), соответствующего уставке "1,0". В случае, когда велико расстояние от электродвигателя до преобразователя (длина электропроводки) или, когда в результате работы двигателя возникает вибрация, измените величину компенсации крутящего момента.


С ростом величины компенсации крутящего момента растет крутящий момент. Однако, чрезмерный рост крутящего момента может привести к следующему:

- Поломки преобразователя из-за перевозбуждения электродвигателя
 - Перегрев электродвигателя или чрезмерная вибрация
- Увеличивайте величину компенсации крутящего момента постепенно, контролируя ток электродвигателя.

(а) Пример уставки "Сигнала согласования по частоте" (Уставка: "2")



(в) Пример уставки "Сигнала согласования по требуемой частоте" (Уставка: "3")



6.7. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

(1) Индикация перегрузки электродвигателя

Преобразователь имеет встроенное электронное термореле перегрузки, что способствует защите электродвигателя от перегрузки.

(a) Номинальный ток электродвигателя (CD-032)

- Ознакомьтесь с величиной номинального тока электродвигателя, приведенной в табличке двигателя.

(b) Выбор защиты электродвигателя от перегрузки (CD-033)

Уставка	Характеристики электронной термозащиты
0	Электродвигатель не защищен.
1	Стандартный электродвигатель. Время уставки защиты 8 мин. (Заводская уставка)
2	Стандартный электродвигатель. Время уставки защиты 5 мин.
3	Двигатель с питанием от преобразователя. Время уставки защиты 8 мин.
4	Двигатель с питанием от преобразователя. Время уставки защиты 5 мин.

В функцию электронного термореле перегрузки входит измерение температуры электродвигателя, основанное на измерении выходного тока преобразователя и времени, с целью защиты электродвигателя от перегрева.

Когда реле перегрузки сработало, на дисплее высвечивается "o L I" (ошибка). Происходит отключение выхода преобразователя от нагрузки и предотвращается перегрев электродвигателя.

Когда с одним преобразователем соединен один электродвигатель, не обязательно иметь внешнее термореле. Когда к одному преобразователю подсоединены несколько электродвигателей, устанавливайте отдельное термореле на каждый электродвигатель. В этом случае константа CD-033 должна быть установлена на "0".

(c) Стандартные электродвигатели и электродвигатели с питанием от преобразователей

Индукционные электродвигатели в зависимости от их возможностей в части охлаждения могут быть классифицированы как стандартные и электродвигатели с питанием от преобразователей. Таким образом, функция перегрузки ведет себя различно для этих двух типов электродвигателей.

	Эффективность охлаждения	Зависимость крутящего момента от рабочей частоты	Поведение электронной защиты от перегрузки
Стандартный электродвигатель	Охлаждение эффективно при работе с частотой 50/60 Гц с питанием от "коммерческого" источника питания	<p>Крутящий момент, %</p> <p>Основная частота 60 Гц (V/F для 60 Гц и Вх. напряжение 220В)</p> <p>При работе на малых скоростях вращения электродвигатель должен быть ограничен по крутящему моменту для предотвращения дальнейшего роста температуры</p>	При 100% нагрузке с частотой 50/60 Гц или менее и продолжительной работе происходит срабатывание электронной термозащиты по перегрузке "o L I" ("ошибка")
Электродвигатель с питанием от преобразователя	Охлаждение эффективно даже при работе с малой скоростью (частота порядка 6 Гц)	<p>Крутящий момент, %</p> <p>Основная частота 60 Гц (V/F для 60 Гц и Вх. напряжение 220В)</p> <p>Используйте электродвигатели с питанием от преобразователя для продолжительной работы на малых скоростях.</p>	Электронная защита по перегрузке не срабатывает даже при продолжительной работе при 50/60 Гц или менее и 100%-ой нагрузке.

6.8. УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (РЕЖИМ ПИД - РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Для осуществления управления обратной связью произведите выбор уставки константы CD-084 от "1" до "3".

Уставка	Описание
0	ПИД регулирование невозможно
1	Управление с обратной связью возможно. Управление по величине девиации (непосредственное)
2	Управление с обратной связью возможно. Управление по величине обратной связи (непосредственно)
3	Управление с обратной связью возможно (характеристика обратной связи обращенная)

Затем может быть проведен выбор некоторой заданной величины обратной связи (либо замеренной величины, как показано ниже).

(1) Уставки заданной величины

Для уставки заданного значения технологического параметра (давления, температуры и т.д.) может быть использована клемма FU цепи управления (сигнал от 0 до 10 В) или входные клеммы (константы многоступенчатого регулирования скорости от CD-025 до CD-029). Значение технологического параметра задается путем задания соответствующего значения опорной частоты.

- Сигнал на клемме FU (по напряжению):

Уставку константы рабочего режима CD-002 поставить на "2" или "3".

- Константы многоступенчатого регулирования скорости от CD-025 до CD-029:

Произвести выбор рабочего режима, установив CD-002 на "0" или "1" ("Комбинация режима многоступенчатого регулирования скорости и шагового режима").

(2) Уставка замеренной величины

Для уставки замеренной величины (от датчика технологического параметра) могут быть использованы токовый сигнал (от 4 до 20 мА) или сигнал напряжения (от 0 до 10 В) клеммы FI цепи управления.


- Токовый сигнал на клемме FI цепи управления:

Выберите вспомогательный аналоговый вход уставкой константы CD-043 на "1" (переключатель J1 на плате панели управления преобразователя должна быть в верхнем положении).

- Сигнал напряжения на клемме FI цепи управления:

Выберите вспомогательный аналоговый вход уставкой константы CD-043 на "0" (уберите переключатель J1 на плате панели управления).

Ниже показана блок-схема управления обратной связью.



1. Интегральная величина I становится равной "0" в следующих случаях:

- Когда управление прекращается
- Когда новое значение интегральной величины I введено с помощью выбора входа многофункциональных контактов (любая из констант ряда от CD-035 до CD-039 имеет уставку "18").

2. Верхний предел величины I может быть установлен с помощью константы CD-090.

Увеличивайте величину константы CD-090 с целью расширения возможности управления за счет интегрирования. Если система управления вибрирует, и это не может быть прекращено настройкой времени интегрирования или времени задержки на выходе, уменьшите уставку константы CD-090.

3. Управление обратной связью может быть отменено с помощью сигнала на соответствующей клемме многофункциональных контактов. Установив любую из констант от CD-035 до CD-039 на "19" и замыкая контакт во время вращения можно сделать управление обратной связью невозможным, а собственно сигнал заданной величины в этом случае будет использован как сигнал опорной частоты.

6.9. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ

Для осуществления энергосберегающего управления выберите энергосберегающий режим уставкой константы CD-095 на "1".

Уставка	Описание
0	Энергосбережение невозможно
1	Энергосбережение возможно

Так как константы, используемые для реализации режима управления с энергосбережением, имеют оптимальные заводские уставки, выставленные перед отгрузкой потребителю, нет необходимости в их регулировке при нормальной эксплуатации. Если характеристики используемого Вами двигателя сильно отличаются от характеристик стандартных двигателей, для изменения констант воспользуйтесь следующими рекомендациями.


(1) Режим управления с энергосбережением

(а) Коэффициент энергосбережения (CD-096)

Используйте эту величину энергосбережения при вращении электродвигателя в режиме энергосбережения для подсчета напряжения, при котором к.п.д. электродвигателя максимален, и установите это значение напряжения как выходное опорное. Эта величина заранее установлена на заводе-изготовителе для стандартного электродвигателя. С увеличением величины растет также и величина выходного напряжения.

(b) Нижний предел по напряжению, когда еще обеспечивается режим энергосбережения (CD-097, CD-098)

Функции устанавливают нижний предел по выходному напряжению. Если опорное напряжение, подсчитанное для режима энергосбережения меньше, чем характерный для преобразователя нижний предел, значение нижнего предела используется как выходная опорная величина. Нижний предел устанавливается для предотвращения срыва вращения при малых нагрузках. Если установить пределы при 6 Гц и при 60 Гц, величина, полученная с помощью линейной интерполяции, может быть использована для установки любого предела по напряжению (другого, чем 6 Гц и 60 Гц). Уставка производится в % от номинального напряжения электродвигателя.



(2) Настройка энергосбережения


В режиме управления с энергосбережением подсчитывается оптимальное напряжение с учетом мощности нагрузки и приложенного к ней напряжения. Однако, устанавливаемая величина может изменяться под действием колебаний температуры, или при использовании электродвигателей других производителей. Таким образом, в ряде случаев прикладываемая величина напряжения может быть не оптимальной. Автоматическая настройка управляет напряжением таким образом, чтобы достигались условия максимального к.п.д.

(а) Предел настройки по напряжению (CD-100)

Ограничивает диапазон регулирования напряжения при настройке. Уставка в процентах от номинального напряжения электродвигателя. При установке этой константы на "0" настройка становится невозможна.

(b) Напряжение ступени настройки (CD-101, CD-102)

Функции устанавливают интервал изменения напряжения за один цикл настройки. Уставка в % от номинального напряжения электро-двигателя. С ростом этой величины изменение скорости вращения двигателя увеличивается. Этот интервал изменения напряжения устанавливается для начального напряжения настройки, принимаемого за 100% и номинального напряжения двигателя, принимаемого за 5%. Величины, полученные путем линейной интерполяции, могут быть использованы для уставки по напряжению настройки, за исключением величин 100% и 5%, определяющих границы интервала.



6.10. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ MEMOBUS

Преобразователь EI - 7011 может дистанционно управляться по последовательной линии связи с использованием программируемого контроллера (программатора) и устройства сопряжения MEMOBUS. Устройство MEMOBUS объединяет один главный программатор и от 1 до 31 (максимально) подчиненных программаторов. При передаче сигналов по линии связи между главным и подчиненными программаторами существует подчинение: главный программатор всегда начинает работу, а подчиненные обращаются к главному и реагируют на его команды.

Главный программатор передает сигналы одновременно только одному подчиненному программатору. Таким образом, номера адресов, закрепленные за каждым подчиненным программатором, расположены в порядке возрастания, что позволяет главному программатору легко определять номер для передачи сигналов. Подчиненные программаторы, получая команды от главного, выполняют функции и по выполнении обращаются к главному.

(1) Спецификации устройства связи

- Интерфейс.....RS-485 (должна быть установлена карта интерфейса связи EI- RS485-7)
- Синхронизация..... Асинхронно
- Параметр передачи.....Число передачи в бодах : Выбирается из 2400, 4800, 9600 бод/с (константа CD-106)
Длина слова сообщения: : Фиксированный - 8 бит
• Контрольное число (четность) : Четность/нечетность, возможен выбор четного или нечетного (константа CD-107)
• Сообщение "Стоп" : Фиксированное - 1 бит
- Протокол..... Согласно MEMOBUS
- Максимальное число соединяемых единиц..... 31 единица (при использовании RS-485)

- (2) Данные, которые могут быть переданы/приняты устройством связи

Данные, которые могут быть переданы/приняты устройством связи - это команды вращения, сигналы опорной частоты, сообщения о неисправности, состоянии преобразователя, а также сигналы уставок и считывания констант.

- (a) Выбор режима управления (CD-002)

Выберите метод ввода команды вращения и опорной частоты с помощью константы CD-002. Для реализации команды вращения и опорной частоты от последовательности передач уставки этой константы должны принимать значения от "4" до "8". Также, безотносительно к этому выбору, возможен контроль сигналов режима вращения, уставок и считывания констант, команд на входах многофункциональных клемм от программаторов. Когда та или иная команда подается на многофункциональные входы с клемм от S2 до S6 цепи управления, она становится логической командой ИЛИ.

- (b) Значение опорной частоты MEMOBUS (CD-104)

Выбираются значения опорной частоты от программаторов, а также значения опорной и выходной частот от подключенных измерителей. Разрешающая способность по выходной частоте для EI-7001 составляет 0,1 Гц. Даже, если опорная частота изменилась на 0,01 Гц в константе CD-104, величина в сотых долях Гц опорной частоты округляется. В случае, если выбрана величина 30000/100% в единицах 0,1%, значение округляется аналогичным образом.

- (c) Адрес подчиненного программатора MEMOBUS (CD-105)

Адрес подчиненного программатора в численной форме - это уставка. Необходимо установить ее так, чтобы не было перекрытия адресов нескольких программаторов, связанных одной линией передачи.

УКАЗАНИЕ

Для того, чтобы поменять величины, вводимые с помощью констант от CD-105 до CD-107 и ввести новые уставки, необходимо отключить источник питания и затем включить его снова.

7. МОНТАЖ И ПРОВЕРКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не прикасайтесь к высоковольтным клеммам преобразователя. Пренебрежение этим предупреждением может быть причиной электроудара.
- Поставьте на место все защитные крышки перед подачей питания на преобразователь. Перед удалением крышек убедитесь, что входные силовые цепи разорваны автоматическим выключателем. Невнимание к этому предупреждению может быть причиной электроудара.
- К монтажу, проверке или замене частей может быть допущен только уполномоченный персонал. Удалите все металлические предметы (часы, браслеты и т.д.) перед работой. При работе используйте изолированный инструмент во избежание электроудара. Пренебрежение этим предупреждением может быть причиной электроудара.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- В плате панели управления преобразователя использованы интегральные схемы на основе КМОП-элементов. Не касайтесь КМОП-элементов, так как они могут легко выйти из строя под воздействием статического электричества.
- Не подсоединяйте и не разъединяйте провода или соединители, пока на цепи преобразователя подано электропитание. Невнимание к этому предостережению может повлечь травму персонала.

7.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Преобразователь EI-7011 будет служить дольше, если содержать его в чистоте, сухости, и при прохладной температуре окружающего воздуха с соблюдением предосторожностей, описанных в разделах 2, 3 настоящего руководства по эксплуатации. Проверьте надежность электрических соединений, отсутствие обесцвечивания или других признаков перегрева или старения. Пользуйтесь помощью таблицы 9. Перед проведением периодической проверки отключите электропитание силовой цепи.

Таблица 9. Периодическая проверка.

Проверяемый элемент	Проверка	Действия по результатам периодической проверки
Внешние клеммы, монтажные резьбовые соединения, соединители	Незатянутые резьбовые соединения	Затянуть
	Незатянутые резьбовые соединения	Затянуть
Радиатор-теплоотвод	Наличие пыли и грязи	Продуть сухим сжатым воздухом под давлением от $39,2 \cdot 10^4$ Па до $58,8 \cdot 10^4$ Па (от 4 до 6 кгс/см ²)
Платы цепей печатного монтажа	Накопление проводящей пыли или масла	Продуть сухим сжатым воздухом под давлением от $39,2 \cdot 10^4$ Па до $58,8 \cdot 10^4$ Па (от 4 до 6 кгс/см ²)
Охлаждающий вентилятор	Ненормальный шум и вибрация. Проверить, истек ли срок гарантированной наработки 20000 часов	Заменить охлаждающий вентилятор
Силовые элементы	Накопление пыли и грязи	Продуть сухим сжатым воздухом под давлением от $39,2 \cdot 10^4$ Па до $58,8 \cdot 10^4$ Па (от 4 до 6 кгс/см ²)
Сглаживающий конденсатор	Запах или обесцвечивание	Заменить конденсатор или блок конденсаторов

7.2. ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАМЕНЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

Для длительной, безотказной и безаварийной работы EI-7011 периодически заменяйте следующие части:

Таблица 10. Части, подлежащие замене.

Части	Срок службы (примерно)	Примечание
Охлаждающий вентилятор	от 2 до 3 лет	Заменить новым
Силовые сглаживающие конденсаторы	5 лет	Заменить новым (по результатам проверки)
Размыкатели или реле	—	Учесть результаты проверки
Предохранители	10 лет	Заменить новым
Электролитические конденсаторы платы пульта управления	5 лет	Заменить новым (по результатам проверки)

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Этот раздел описывает совокупность состояний дисплея панели управления в случае возможных неисправностей преобразователя и неисправностей по причине поломки элементов машинной части электропривода/двигателя, а также действия, которые необходимо предпринять для устранения неисправности.

8.1. ДИАГНОЗ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ЕЁ УСТРАНЕНИЮ

- Когда преобразователь EI - 7011 регистрирует неисправность, характер неисправности высвечивается на цифровом дисплее и активируется выход соответствующих контактов. При этом электродвигатель начинает инерционно останавливаться. Выберите соответствующий конкретной неисправности случай, описанный в таблице, приведенной ниже, и примите меры по устранению неисправности.
- Если проверки или описанные действия по устранению неисправности не могут решить проблему, свяжитесь с Вашим представителем сервис-центра незамедлительно.
- Для повторного включения подайте повторно напряжение на вход или нажмите кнопку СБРОС, или отключите основные цепи от источника питания, чтобы преобразователь перешел в состояние "выключен" перед повторным включением.

УКАЗАНИЕ

Когда подана команда **ВРАЩЕНИЕ ВПЕРЕД (ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ)**, преобразователь не воспринимает команду **СБРОС ЗАЩИТЫ**. Убедитесь, что повторное включение производится после того, как команда **ВРАЩЕНИЕ ВПЕРЕД (ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ)** отключена.

Таблица 11. Диагноз неисправностей и действия по их устранению.

Высвечивающаяся информация о неисправности	Описание	Пояснение	Действия по устранению
U v 1	Недостаточное напряжение основной цепи (PUV)	Недостаточное напряжение в основной цепи постоянного тока во время вращения. Регистрируемый уровень: порядка 380 В и менее	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подсоединение источника питания Откорректируйте напряжение в линии
U v 2	Недостаточное напряжение в цепи управления (CUV)	Недостаточное напряжение в цепи управления во время вращения	
U v 3	Неисправность контактора (MC)	Контактор перед нагрузкой разомкнут во время вращения	
o C	Перегрузка по току (OC)	Выходной ток преобразователя превысил предел перегрузки по току	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте сопротивление обмотки электродвигателя Увеличьте время разгона/торможения Проверьте изоляцию двигателя Воспользуйтесь мультиметром
o V	Перегрузка по напряжению (OV)	Напряжение в основной цепи постоянного тока превысило предел перегрузки по напряжению Регистрируемый уровень: порядка 800 В.	Увеличьте время торможения, добавьте цепь торможения
GF	Нарушение в цепи заземления (GF)	Выходной ток через заземление превысил 50% от величины номинального тока преобразователя	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не наблюдается ли нарушение изоляции электродвигателя Проверьте, нет ли нарушения соединений между преобразователем и электродвигателем
P U F	Нарушение основной цепи (PUF)	<ul style="list-style-type: none"> Перегорел предохранитель Вышли из строя выходные транзисторы 	Проверьте, есть ли неисправные транзисторы, короткое замыкание со стороны нагрузки, заземление и т.д.
* o H 1	Перегрев радиатора-теплоотвода (OH1)	Температура теплоотвода транзистора превышает допустимую величину (Достигнутая температура превышает уровень OH1 (порядка 95 °C))	Проверьте вентилятор и проконтролируйте температуру окружающей среды
o H 2	Перегрев радиатора-теплоотвода (OH2)	Температура теплоотвода транзистора превысила допустимую величину по уровню OH2 (порядка 105 °C)	Проверьте вентилятор и проконтролируйте температуру окружающей среды
o L 1	Перегрузка электродвигателя (OL1)	Выходные параметры преобразователя превышают уровень перегрузки электродвигателя	Уменьшите энергонагрузку на двигатель
o L 2	Перегрузка преобразователя (OL2)	Выходные параметры преобразователя превышают уровень перегрузки преобразователя	Уменьшите нагрузку, увеличьте время разгона
* o L 3	Индикация перегрузки по крутящему моменту (OL3)	Выходной ток преобразователя превысил уровень индикации перегрузки по крутящему моменту (CD-075)	Уменьшите нагрузку, увеличьте время разгона
SC	Короткое замыкание в нагрузке (SC)	Выход преобразователя (нагрузка) короткозамкнуты	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте сопротивление обмотки двигателя Проверьте сопротивление изоляции двигателя
E F 0	Внешняя неисправность от последовательности коммутаций	Неисправность произошла во внешних цепях управления	Проверьте внешние цепи управления

* Возможен выбор метода останова

Таблица 11. Диагноз неисправности и действия по ее устранению (продолжение).

Высвечивающаяся информация о неисправности	Описание	Пояснение	Действия по устранению
E F 2	Внешняя неисправность (клемма S2)	Неисправность произошла во внешней цепи управления	Проверьте состояние входных клемм. Если световой индикатор горит при неподсоединенной клемме, замените преобразователь
E F 3	Внешняя неисправность (клемма S3)		
E F 4	Внешняя неисправность (клемма S4)		
E F 5	Внешняя неисправность (клемма S5)		
E F 6	Внешняя неисправность (клемма S6)		
S P i	Чрезмерная пульсация источника питания	<ul style="list-style-type: none"> Источник питания на входе преобразователя имеет обрыв фазы Имеется большой разбаланс входного напряжения 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение в линии Повторно затяните резьбовые соединения входных клемм
S P o	Обрыв фазы на выходе	На выходе преобразователя имеется обрыв фазы	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте выходные подсоединения Проверьте импеданс двигателя Повторно затяните резьбовые соединения на выходе
* C E	Нарушена связь с ME-MOBUS	Команды управления не могут быть приняты нормально	Проверьте передающие приборы или сигналы
rr	Вышел из строя транзистор торможения	Транзистор торможения вышел из строя	Заменить преобразователь
CPF0	Неисправность цепи управления 1. Нарушена связь с панелью управления	<ul style="list-style-type: none"> Связь между преобразователем и цифровой панелью управления не устанавливается за время 5 с после включения питания Возможная неисправность периферийных элементов связи микропроцессора 	<ul style="list-style-type: none"> Повторно подсоедините соединитель цифровой панели управления Проверьте подсоединения цепи управления Замените плату цепи управления
CPF1	Неисправность цепи управления 2. Нарушена связь с панелью управления	<ul style="list-style-type: none"> Связь между преобразователем и цифровой панелью управления устанавливается после включения питания, но позже нарушается на время более 2 с Возможная неисправность периферийных элементов связи микропроцессора 	<ul style="list-style-type: none"> Повторно подсоедините соединитель цифровой панели управления Проверьте подсоединения цепи управления Замените плату цепи управления
CPF4	Неисправность ПЗУ	Устройство управления преобразователем неисправно	Замените плату цепи управления
CPF5	Неисправность центрального процессора CPU A/D		

* Возможен выбор метода останова

8.2. СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Сигналы оповещения не активизируют выходы контактов неисправности и преобразователь возвращается к его штатному режиму управления автоматически после устранения причины оповещения.

Следующая таблица описывает различные типы сигналов оповещения.

Таблица 13 Сигналы оповещения и пояснения к ним

Сигнал оповещения	Содержание сигнала	Пояснение
Uv Мигает	Индикация недостаточного напряжения	Зафиксировано, что напряжение недостаточно
ov Мигает	Перегрузка по напряжению во время останова двигателя	Напряжение в основной цепи превышает уровень индикации перегрузки по напряжению при отключенном выходе преобразователя
oH1 Мигает	Перегрев радиатора-теплоотвода	В условиях, когда температура теплоотвода превышает уровень OH1 (порядка 95 °C). Управление продолжается при индикации "OH1"
oL3 Мигает	Индикация перегрузки по крутящему моменту	При условии превышения выходным током значения константы CD-075 (уровень перегрузки по крутящему моменту), управление продолжается при индикации перегрузки по крутящему моменту
bb Мигает	Внешняя блокировка	Команда внешней блокировки вводится с клемм цепи управления
EF Мигает	Одновременная подача команд "Вращение вперед"/"Обратное вращение"	Обе команды "Вращение вперед" и "Обратное вращение" поданы одновременно в течение 500 мс
CALL Мигает	Ожидание сообщения MEMO-BUS	При условии: CD-022 ("выбор метода управления") = 4, преобразователь не получает данных о последовательности коммутаций после включения питания
oH3 Мигает	Предупреждение о перегреве	Сигнал предупреждения о перегреве вводится от клемм цепи управления
CE Мигает	Ошибка в сообщении MEMOBUS	Выбирается продолжение управления при индикации сообщения "CE"
oPE1	Неправильные уставки измерителей kVA	Ошибки в уставках измерителей kVA
oPE3	Ошибка в уставке на входе многофункциональных контактов	При выборе многофункциональных контактов (от CD-035 до CD-039) произошли одна или несколько ошибок в уставках, а именно: <ul style="list-style-type: none"> Установлены 2 или более одинаковых величины Одновременно сделаны уставки 15 и 16 Одновременно сделаны уставки 22 и 25
oPE5	Ошибка в уставке соотношения U/f	Ошибка в данных при уставке констант от CD-012 до CD-018 ("значение соотношения U/f")
oPE6	Ошибка в уставке констант	Произошла одна из следующих ошибок в уставках: <ul style="list-style-type: none"> Номинальный ток преобразователя $\times 0.1 > CD-032$ (номинального тока двигателя) или $CD-032 > \text{номинального тока преобразователя} \times 2$ $CD-058$ (частота перескока 1) = $CD-059$ (частоты перескока 2) - $CD-060$ (диапазон частот перескока) $CD-030$ (верхней предел выходной частоты) $< CD-031$ (нижнего предела выходной частоты)

8.3. НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ

- (1) Если электродвигатель имеет признаки любой неисправности, описанной ниже, выясните причину и выполните действия по устранению неисправности.
- (2) Если эти действия не решают проблему, незамедлительно свяжитесь с Вашим представительством сервис-центра.

Таблица 14. Неисправности электродвигателя и действия по их устранению

Неисправность	Этап проверки	Действия по устранению
Электродвигатель не вращается	Проверьте напряжение источника питания, подключенного к клеммам R,S,T.	<ul style="list-style-type: none"> Включите источник питания Выключите источник питания и включите повторно Проверьте напряжение источника питания Убедитесь, что резьбовые соединения клемм затянуты
	При измерении используйте вольтметр. Соответствует ли напряжение указанному на табличке двигателя?	Выключите источник питания, и затем, включите повторно
	"Клинится" ли двигатель из-за перегрузки?	Уменьшите нагрузку и устраните заклинивание
	Высвечивается ли на дисплее сигнал неисправности?	Выберите режим индикации неисправностей
	Поданы ли команды "Вращение вперед" или "Обратное вращение"?	Проверьте подсоединение
	Введено ли напряжение уставки по частоте?	<ul style="list-style-type: none"> Исправьте подсоединение Выберите напряжение уставки по частоте
Электродвигатель вращается в обратном направлении	Правильно ли сделана уставка режима управления (CD-002)?	Введите правильную величину
	Правильно ли подсоединены клеммы U, V, W?	Подсоедините фазы как указано на клеммах электродвигателя
	Поданы ли сигналы "Вращение вперед" или "Обратное вращение"?	Проверьте подсоединение
	Правильно ли подсоединены цепи частотной уставки?	Проверьте, а при необходимости исправьте подсоединение
Электродвигатель вращается, но регулирование скорости невозможно	Правильно ли выбран режим управления (константой CD-002)?	Проверьте выбор режима управления
	Не чрезмерна ли нагрузка?	Уменьшите нагрузку
	Правильно ли выбран электродвигатель (количество полюсов, напряжение)?	Изучите спецификации на табличке электродвигателя
	Правильно ли выбрано соотношение изменения скоростей разгона/торможения (для зацеплений передач)?	Проверьте соотношение изменения скоростей разгона/торможения (передачи и т.п.)
Обороты электродвигателя слишком велики или малы	Правильно ли сделана уставка по максимальной частоте?	Проверьте уставку по максимальной частоте
	Используйте вольтметр. Не мало ли напряжение между клеммами электродвигателя?	Проверьте выбранное соотношение U/f
	Не чрезмерна ли нагрузка?	Уменьшите нагрузку
	Не чрезмерны ли изменения нагрузки в процессе работы?	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшите изменения нагрузки в рабочем цикле Увеличьте емкость цепи преобразователь-электродвигатель
Обороты электродвигателя нестабильны в процессе работы	3-х фазное или однофазное питание использовано и, если 3-х фазное, нет ли обрыва одной из фаз?	<ul style="list-style-type: none"> Для трехфазного источника питания проверьте подсоединение, - нет ли обрыва фазы Для однофазного источника питания подсоедините к источнику питания дроссель

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблица А-1 Спецификация преобразователя EI-7011


Модель EI – 7011 -		001H	002H	003H	005H	007H	010H	015H	020H	025H	030H	040H	050H	060H	075H	100H	125H	150H	175H	200H	250H
Максимальная выходная мощность (мощность применяемого электродвигателя), кВт		1,1	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	93	110	132	160	185
Выходные характеристики	Полная мощность преобразователя, кВА	1	2	3	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	175	200	250
	Номинальный выходной ток, А	3,4	4,8	6,2	7,5	11,5	18	25	31	40	44	60	75	90	110	150	180	220	260	300	340
Источник питания	Максимальное выходное напряжение	Трехфазное 380...460 В (пропорционально входному напряжению)																			
	Номинальная выходная частота	Вплоть до 400 Гц (достигается посредством программирования)																			
Источники питания	Номинальное входное напряжение и частота	Трехфазное 380...460 В 50/60 Гц																			
	Допустимые колебания входного напряжения	+ 10%, - 15%																			
Источники питания	Допустимые колебания частоты входного напряжения	±5%																			
	Метод управления	Синусоидальная широтно-импульсная модуляция																			
Характеристики цепи управления	Диапазон управления по частоте	от 0,1 до 400 Гц																			
	Точность частотных режимов	Цифровая команда: ± 0,01% (от - 10 °С до + 40 °С) Аналоговая команда: ± 0,1% (25 °С ± 10 °С)																			
Характеристики цепи управления	Разрешающая способность по частоте	Устанавливается уставкой константы в цифровой форме: 0,1 Гц Устанавливается в аналоговой форме: 0,1 Гц																			
	Разрешение по выходной частоте	0,1 Гц																			
Характеристики цепи управления	Запас по перегрузке	120% от номинального выходного тока в течение 1 мин																			
	Аналоговый вход задания частоты	от 0 до + 10 В (20 кОм), от 4 до 20 мА (250 Ом)																			
Характеристики цепи управления	Время разгона/торможения	от 0,0 до 3600 с (времена разгона/торможения имеют независимые уставки)																			
	Тормозящий крутящий момент	Порядка 20% без тормозного резистора, порядка 100% с тормозным резистором.																			
Характеристики цепи управления	Тормозной прерыватель	Встроен в преобразователь (для моделей менее 11 кВт включительно). Тормозной прерыватель может быть встроен внутри преобразователя, либо может быть применен внешний тормозной прерыватель (от 15 кВт до 160 кВт включительно) (для модели 185 кВт) Требуется внешний тормозной прерыватель (для модели 185 кВт)																			
	Число возможных соотношений U/f	Пятнадцать встроенных соотношений U/f, одно - программируемое без ограничения по напряжению; одно - программируемое с ограничением по напряжению																			
Защитные функции	Защита двигателя от перегрузки	Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки																			
	Мгновенная перегрузка по току	Электродвигатель инерционно останавливается при токе порядка 180 % от номинального тока преобразователя																			
Защитные функции	Перегрузка	Электродвигатель начинает инерционно останавливаться через 1 минуту работы при 120% от номинального тока преобразователя																			
	Перегрузка по напряжению	Электродвигатель инерционно останавливается, если напряжение на шине постоянного тока преобразователя превышает 820 В																			
Защитные функции	Недостаточное напряжение	Электродвигатель инерционно останавливается, если напряжение на шине постоянного тока преобразователя упало до 380 В или ниже																			
	Кратковременное отключение питания	Немедленное отключение при кратковременном прекращении подачи питания на 15 мс и более (заводское значение). Предусмотрена возможность продолжения управления при прекращении подачи питания на время не более 2 с.																			
Защитные функции	Перегрев радиатора-теплоотвода	Защищен термистором																			
	Предотвращение срыва вращения	Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью																			
Защитные функции	Защита от токов утечек	Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов)																			
	Индикация заряда шины	Световой индикатор "Заряд" горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В от - 10 °С до + 40 °С (для исполнения в пластмассовом корпусе) от - 10 °С до + 45 °С (для исполнения в металлическом корпусе)																			
Окружающая среда	Температура окружающей среды	Относительная влажность не более 90%																			
	Влажность	от - 20 °С до + 60 °С																			
Окружающая среда	Температура хранения	Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли																			
	Предназначен для эксплуатации	Не более 1000 м																			
Окружающая среда	Высотность	от 9,81 м/с² (1g) при менее, чем 20 Гц, до 1,96 м/с² (0,2g) от 20 до 50 Гц																			
	Вибрация																				

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЙ

2.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО РЕЗИСТОРА

Для моделей EI-001H...EI-015H (0,75...11 кВт)


и EI-020H-BR...EI-200H-BR (15...160 кВт со встроенным тормозным прерывателем).



1. При установке реактора постоянного тока удалите перемычку между клеммами P (+) и P1 и подсоедините реактор к этим клеммам.
2. При использовании тормозного резистора константу CD-070 установите на "0" ("Выбор режима, когда предотвращение срывов во время торможения невозможно"). Если это не сделано, преобразователь не может остановить двигатель за время торможения, заданное уставкой.

2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ И ТОРМОЗНОГО РЕЗИСТОРА

Для моделей класса EI-020H...EI-400H (15...300 кВт) без встроенного тормозного прерывателя.



1. При установке реактора постоянного тока удалите перемычку между клеммами P (+) и P1 и подсоедините реактор к этим клеммам.
2. При использовании тормозного резистора константу CD-070 установите на "0" ("Выбор режима, когда предотвращение срывов во время торможения невозможно"). Если это не сделано, преобразователь не может остановить двигатель за время торможения, заданное уставкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЛИСТ КОНСТАНТ

Таблица А-5 Лист констант

Номер	Наименование функции	Описание	Исходное значение
CD-001	Код доступа	0 : CD-001 чтение и уставка, от CD-002 до CD-108 только чтение 1 : от CD-001 до CD-034 чтение и уставка, от CD-035 до CD-107 только чтение 2 : от CD-001 до CD-049 чтение и уставка, от CD-050 до CD-107 только чтение 3 : от CD-001 до CD-107 чтение и уставка 4 : Не использован 5 : Не использован 6 : 2-х проводная: начальная уставка - переуставка (Японский стандарт) 7 : 3-х проводная: начальная уставка - переуставка (Японский стандарт) 8 : 2-х проводная: начальная уставка - переуставка (Американские спецификации (США)) 9 : 3-х проводная: начальная уставка - переуставка (Американские спецификации (США)) 10 : 2-х проводная: начальная уставка - переуставка (Европейские спецификации) 11 : 3-х проводная: начальная уставка - переуставка (Европейские спецификации)	1
CD-002	Выбор режима управления	Уставка (Управление) (Опорная величина) 0: Цифров. панель управ. Цифров. панель управления 1: Клемма Цифров. панель управления 2: Цифров. панель управ. Клемма 3: Клемма Клемма 4: Цифров. панель управ. Последовательная линия связи 5: Клемма Последовательная линия связи 6: Послед. линия связи Последовательная линия связи 7: Послед. линия связи Цифров. панель управления 8: Послед. линия связи Клемма	3
CD-003	Входное напряжение	Единица уставки: 0,1 В Диапазон уставки: от 150,0 до 510,0 В	380 В
CD-004	Выбор метода останова	0: Торможение до останова 1: Инерционное торможение до останова 2: Инерционное торможение до останова за время 1 3: Инерционное торможение до останова за время 2	0
CD-005	Выбор направления вращения	0: против часовой стрелки 1: по часовой стрелке	0
CD-006	Запрет обратного вращения (реверса)	0: обратное вращение возможно 1: обратное вращение невозможно	0
CD-007	Функция кнопки режима Местный/Дистанционный	0: Невозможно 1: Возможно	1
CD-008	Функция кнопки останова (СТОП)	0: Кнопка СТОП действует при управлении от цифровой панели управления 1: Кнопка СТОП действует в любом случае	1
CD-009	Метод задания опорной частоты (f) с цифровой панели управления	0: Кнопка ввода команды не используется 1: Используется кнопка ввода команды	1
CD-010	Выбор соотношения U/f	0...Е: выбор из 15 опробованных соотношений F: произвольное с ограничением по напряжению FF: произвольное без ограничения по напряжению	0
CD-011	Номинальное напряжение электродвигателя	Единица уставки: 0,1 В Диапазон уставки: от 300,0 до 510,0 В	380,0 В
CD-012	Максимальная выходная частота	Единица уставки: 0,1 Гц. Диапазон уставки: от 50,0 до 400,0 Гц	50,0 Гц
CD-013	Максимальное выходное напряжение	Единица уставки: 0,1 В Диапазон уставки: от 0,1 до 510,0 В	380,0 В
CD-014	Выходная частота при максимальном напряжении (базовая частота)	Единица уставки: 0,1 Гц Диапазон уставки: от 0,2 до 400,0 Гц	50,0 Гц
CD-015	Средняя выходная частота	Единица уставки: 0,1 Гц Диапазон уставки: от 0,1 до 39,9 Гц	3,0 Гц
CD-016	Напряжение, соответствующее средней выходной частоте	Единица уставки: 0,1 В Диапазон уставки: от 0,1 до 510,0 В	30,0 В
CD-017	Минимальная выходная частота	Единица уставки: 0,1 Гц Диапазон уставки: от 0,1 до 10,0 Гц	1,5 Гц
CD-018	Напряжение, соответствующее минимальной выходной частоте	Единица уставки: 0,1 В Диапазон уставки: от 0,1 до 100,0 В	20,0 В

Таблица А-5 Лист констант (Продолжение)

Номер	Наименование функции	Описание	Исходное значение
CD-019	Время разгона 1	Единица уставки: 0,1 с (1 с для 1000 с и более) Диапазон уставки: от 0,0 до 3600 с	10,0 с
CD-020	Время торможения 1	Единица уставки: 0,1 с (1 с для 1000 с и более) Диапазон уставки: от 0,0 до 3600 с	10,0 с
CD-021	Время разгона 2	Единица уставки: 0,1 с (1 с для 1000 с и более) Диапазон уставки: от 0,0 до 3600 с	10,0 с
CD-022	Время торможения 2	Единица уставки: 0,1 с (1 с для 1000 с и более) Диапазон уставки: от 0,0 до 3600 с	10,0 с
CD-023	Выбор S-кривой	Уставка 0 : 1: 2: 3: Время S-кривой S-кривая не используется 0,2 с 0,5 с 1,0 с	1
CD-024	Режим индикации	Уставка 0: 1: от 2 до 39: Единицы 0,1 Гц 0,1% об/мин (и кол-во полюсов электродвигателя) вариант поставки	0
CD-025	Опорная частота 1	Уставка зависит от уставки CD-024 Диапазон: от 0 до 9999	0,0 Гц
CD-026	Опорная частота 2	Уставка зависит от уставки CD-024 Диапазон: от 0 до 9999	0,0 Гц
CD-027	Опорная частота 3	Уставка зависит от уставки CD-024 Диапазон: от 0 до 9999	0,0 Гц
CD-028	Опорная частота 4	Уставка зависит от уставки CD-024 Диапазон: от 0 до 9999	0,0 Гц
CD-029	Частота, соответствующая шаговому режиму	Уставка зависит от уставки CD-024 Диапазон: от 0 до 9999	6,0 Гц
CD-030	Верхний предел опорной частоты	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0 до 100%	100%
CD-031	Нижний предел опорной частоты	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0 до 100%	0%
CD-032	Номинальный ток электродвигателя	Единица уставки: 0,1 А. Диапазон: от 10 до 200% номинального тока преобразователя Единица 1 А, при уставке более 1000 А	Зависит от полной мощности (кВА)
CD-033	Выбор защиты электродвигателя (OL1)	Уставка 0: 1: 2: 3: 4: Характеристики Защита не обеспечивается Стандартный электродвигатель (константа времени 8 мин.) Стандартный электродвигатель (константа времени 5 мин.) Электродвигатель для питания от преобразователя (константа времени 8 мин.) Электродвигатель для питания от преобразователя (константа времени 5 мин.)	1
CD-034	Выбор метода останова при перегреве радиатора-теплоотвода (OH1)	Уставка 0: 1: 2: 3: Метод останова Уменьшение оборотов до останова - "Торможение 1" (неисправность) Инерционное вращение до останова (неисправность) Уменьшение оборотов до останова - "Торможение 2" (неисправность) Продолжение управления вращением (предупреждение)	3

Таблица А-5 Лист констант (Продолжение)

Номер	Наименование функции	Описание	Исходное значение
CD-035	Режим многофункционального входа S2	0: Команда обратное вращение (2-х пров.) 1: Команда "Вращение вперед"/"Обратн.вращ." (3-х пров.) 2: Внешняя неисправность (вход норм. разомкн. контакта) 3: Внешняя неисправность (вход норм. замкн. контакта) 4: Сброс защиты 5: Выбор режима Местный/Дистанционный 6: Выбор управления от последов. линии связи или клемм управления 7: Быстрый останов 8: Выбор входного уровня основной опорной частоты 9: Многоступенчатое регулирование скорости 1 10: Многоступенчатое регулирование скорости 2 11: Выбор частоты, соответствующей шаговому режиму 12: Выбор времени разгона/торможения 13: Внеш. блокировка (вход норм. разомкн. контакта) 14: Внеш. блокировка (вход норм. замкн. контакта) 15: Команда поиска сигнала от максим. частоты 16: Команда поиска сигнала от опорной частоты 17: Уставка возможна/невозможна 18: Переустановка величины обратной связи 19: Управление обратной связью невозможно 20: Функция таймера 21: Предупреждение о перегреве 22: Установка/поддержание аналогового опорного сигнала	0
CD-036	Режим многофункционального входа S3	Уставка проводится по тем же пунктам, что и CD-035, кроме п.п. 0, 1	2
CD-037	Режим многофункционального входа S4	Уставка проводится по тем же пунктам, что и CD-035, кроме п.п. 0, 1	4
CD-038	Режим многофункционального входа S5	Уставка проводится по тем же пунктам, что и CD-035, кроме п.п. 0, 1	9
CD-039	Режим многофункционального входа S6	Уставка проводится по тем же пунктам, что и CD-035, кроме п.п. 0, 1 25: Команда "Увеличить/Уменьшить" 26: Проверка цепи (MEMOBUS)	10
CD-040	Выбор функции многофункционального выхода MA-MB-MC	0: Неисправность 1: Во время вращения 2: Согласование по частоте 3: Согласование по требуемой частоте 4: Определение частоты 1 5: Определение частоты 2 6: Индикация перегрузки по крутящему моменту (норм.разомкн.контакт) 7: Индикация перегрузки по крутящему моменту (норм.замкн.контакт) 8: Во время блокировки 9: Режим управления 10: Готовность преобразователя 11: Функция таймера 12: Автоматическое повторное включение 13: Предупреждение о перегрузке 14: Потеря опорной частоты 15: Выход от последовательной линии связи (функция DO) 16: Потеря управления обратной связью 17: Предупреждение о перегреве	0
CD-041	Выбор функции многофункционального выхода M1-M2	Уставка проводится по тем же пунктам, что и CD-040	1
CD-042	Выбор основного аналогового входа (FU или FI)	0: от 0 до 10 В вход (FU) 1: от 4 до 20 мА вход (FI)	0
CD-043	Режим вспомогательного аналогового входа (клемма FI)	0: от 0 до 10 В вход (Переключик J1 на плате должна быть снята) 1: от 4 до 20 мА вход (Переключик J1 на плате должна быть в верхнем положении)	1
CD-044	Сохранение (запись) опорной частоты	0: Поддерживается сохраненное значение опорной частоты 1 (константа CD-025) 1: Не сохраняется	0

Таблица А-5 Лист констант (Продолжение)

Номер	Наименование функции	Описание	Исходное значение
CD-045	Метод управления при сбое (потере определения) опорной частоты	0: Нет индикации 1: Продолжение вращения при 80% значения опорной частоты до потери индикации	0
CD-046	Усиление опорной частоты	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0 до 200%	100%
CD-047	Смещение опорной частоты	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от -100% до 100%	0%
CD-048	Режим многофункционального аналогового выхода (AM-AC)	Уставка 0: Индикация выходной частоты 1: выходного тока 2: выходной мощности 3: напряжения шины	0
CD-049	Коэффициент усиления аналогового монитора	Единица уставки: 0,01 Диапазон уставки: от 0,01 до 2,00	1
CD-050	Несущая частота	1, 2, 4, 5, 6: величина уставки \times 2,5 кГц 3: 8,0 кГц 7, 8, 9: Пропорционально выходной частоте (2,5 кГц max)	Зависит от полной мощности кВА
CD-051	Тип управления после сбоя (кратковременного прекращения подачи) питания	Уставка (Метод) 0: Режим не предусмотрен 1: Продолжение управления после пропадания питания в течение времени, установленного с помощью CD-055 2: Продолжение управления после пропадания питания за некоторое контролируемое время (без сигнала о неисправности)	0
CD-052	Уровень поиска скорости (время торможения сост. 2 с, кроме 4 с для 220 В/440 В, 55 кВт или более)	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0% до 200% 100%=номинальный ток преобразователя	110%
CD-053	Минимальное время блокировки (системное время)	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,5 до 5,0 с	Зависит от полной мощности кВА
CD-054	Уровень снижения соотношения U/F при поиске скорости	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0% до 100%	Зависит от полной мощности кВА
CD-055	Время восстановления после кратковременного прекращения подачи питания	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 2,0 с	Зависит от полной мощности кВА
CD-056	Количество попыток автоматического повторного включения (рестартов)	Единица уставки: 1 раз Диапазон уставки: от 0 до 10 раз	0
CD-057	Выбор состояния контакта неисправности при попытке автоматического повторного включения	0: Замкнут во время попытки повторного включения 1: Разомкнут во время попытки повторного включения	0
CD-058	Частота перескока (запрета) 1	Единица уставки: 0,1 Гц Диапазон уставки: от 0,0 до 400,0 Гц	0,0 Гц
CD-059	Частота перескока (запрета) 2	Единица уставки: 0,1 Гц Диапазон уставки: от 0,0 до 400,0 Гц	0,0 Гц
CD-060	Частотный диапазон перескока (запрета)	Единица уставки: 0,1 Гц Диапазон уставки: от 0,0 до 400,0 Гц	1,0 Гц
CD-061	Выбор счетчика прошедшего времени	0: Нарботка по времени включенного преобразователя 1: Нарботка по времени вращения электродвигателя	1
CD-062	Накопленное время (часы) 1	Единица уставки: 1 час Диапазон уставки: от 0 до 9999	0
CD-063	Накопленное время (десяти тысяч часов) 2	Единица уставки: 10000 часов Диапазон уставки: от 0 до 27	0
CD-064	Постоянный ток торможения	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0 до 100% 100%=Номинальный ток преобразователя	50%
CD-065	Время торможения постоянным током при останове двигателя	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 10,0 с	0,5 с
CD-066	Время торможения постоянным током при старте двигателя	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 10,0 с	0,0 с

Таблица А-5 Лист констант (Продолжение)

Номер	Наименование функции	Описание	Исходное значение
CD-067	Компенсирующая величина крутящего момента	Единица уставки: 0,1 Диапазон уставки: от 0,0 до 3,0	Нет необходимости в настройке при нормальной эксплуатации 1,0
CD-068	Сопротивление обмоток электродвигателя	Единица уставки: 0,001 Ом (0,01 Ом для 10,00 Ом или более), Диапазон уставки: от 0,000 до 65,53	Зависит от полной мощности кВА
CD-069	Потери в металле (стали)	Единица уставки: 0 Вт Диапазон уставки: от 0 до 9999 Вт	Зависит от полной мощности кВА
CD-070	Предотвращение срыва во время торможения	0: Невозможно 1: Возможно	1
CD-071	Уровень предотвращения срыва во время разгона (ускорения)	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 30 до 200% Когда уровень установлен на 200% - предотвращение срыва при разгоне невозможно	Зависит от полной мощности кВА
CD-072	Уровень предотвращения срыва во время вращения	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 30 до 200% Когда уровень установлен на 200% - предотвращение срыва при вращении невозможно	Зависит от полной мощности кВА
CD-073	Порог частоты (выход многофункциональных контактов)	Единица уставки: 0,1 Гц Диапазон уставки: от 0,0 до 40,0 Гц	0,0 Гц
CD-074	Выбор типа индикации неисправности при перегрузке по крутящему моменту (OL3)	Уставка 0: Индикация невозможна 1: Индикация во время вращения с пост. скоростью, управление продолжается после индикации 2: Индикация во время вращения и управление продолжается после индик. 3: Индикация во время вращения с пост. скоростью и выход преобразователя отключается во время индикации 4: Индикация во время вращения и выход преобразователя отключается во время индикации	0
CD-075	Уровень определения перегрузки по крутящему моменту (OL3)	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 30 до 200% 100%=номинальный ток преобразователя	160%
CD-076	Время определения перегрузки по крутящему моменту (OL3)	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 10,0 с	0,1 с
CD-077	Таймер времени задержки включения	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 25,5 с	0,0 с
CD-078	Таймер времени задержки выключения	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 25,5 с	0,0 с
CD-079	Контроль перегрева тормозного резистора	0: Защита отключена. 1: Защита обеспечивается резистором, установленным фирмой-изготовителем.	0
CD-080	Уровень определения обрыва фазы на входе (SPI)	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 1 до 100% Когда уставка составляет 100%, эта функция невозможна.	7%
CD-081	Время определения обрыва фазы на входе (SPI)	Единица уставки: 1 (1,28 с) Диапазон уставки: от 2 до 255 (от 2,56 до 326,4 с)	(10,24 с)
CD-082	Уровень определения обрыва фазы на выходе (SPO)	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0 до 100%	0%
CD-083	Время определения обрыва фазы на выходе (SPO)	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 2,0 с	0,2 с
CD-084	Режим ПИД-регулирования (управление обратной связью)	0: ПИД-регулирование невозможно 1: Возможно управление величиной девиации 2: Возможно управление величиной обратной связи 3: Возможно управление величиной обратной связи по обращенной характеристике	0
CD-085	Калибровка датчика ПИД	Единица уставки: 0,01 Диапазон уставки: от 0,00 до 10,00	1,00
CD-086	Пропорциональная величина ПИД	Единица уставки: 0,1 Диапазон уставки: от 0,0 до 10,0	1,0

Таблица А-5 Лист констант (Продолжение)

Номер	Наименование функции	Описание	Исходное значение
CD-087	Время интегрирования ПИД	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 100,0 с	10,0 с
CD-088	Время дифференцирования ПИД	Единица уставки: 0,01 с Диапазон уставки: от 0,00 до 1,00 с	0,00 с
CD-089	Сдвиг ПИД	Единица уставки: 1 % Диапазон уставки: от - 109 до 109%	0%
CD-090	Предел интегральной величины ПИД	Единица уставки: 1 % Диапазон уставки: от 0 до 109%	100%
CD-091	Временная задержка ПИД	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 2,5 с	0,0 с
CD-092	Определение потери обратной связи (ошибка ПИД)	0: Определение невозможно 1: Определение возможно	0
CD-093	Зона определения потери обратной связи (ПИД)	Единица уставки: 1 % Диапазон уставки: от 0 до 100%	0%
CD-094	Время задержки определения потери обратной связи (ошибка ПИД)	Единица уставки: 0,1 с Диапазон уставки: от 0,0 до 25,5 с	1,0 с
CD-095	Режим энергосбережения	0: Энергосбережение невозможно 1: Энергосбережение возможно	0
CD-096	Коэффициент энергосбережения	Единица уставки: 0,01 (0,1 для 100,0 или более) Диапазон уставки: от 0,00 до 655,0	Зависит от полной мощности кВА
CD-097	Нижний предел по напряжению при 60 Гц (max), при котором возможно энергосбережение (макс.)	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0 до 120%	50%
CD-098	Нижний предел по напряжению при 6 Гц (min), при котором возможно энергосбережение	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0 до 25%	12%
CD-099	Время усреднения мощности в режиме энергосбережения	Единица уставки: 1= 25 мс Диапазон уставки: от 1 до 200	1
CD-100	Предел регулирования напряжения при энергосбережении	Единица уставки: 1% Диапазон уставки: от 0 до 100%	0%
CD-101	Напряжение ступени настройки при 100% выходного напряжения (Энергосбережение)	Единица уставки: 0,1% Диапазон уставки: от 0,1 до 10,0%	0,5%
CD-102	Напряжение ступени настройки при 5% выходного напряжения (Энергосбережение)	Единица уставки: 0,1% Диапазон уставки: от 0,1 до 10,0%	0,2%
CD-103	Определение окончания времени режима MEMOBUS	0: Определение окончания времени режима невозможно 1: Определение окончания времени режима возможно	1
CD-104	Метод останова при сбое MEMOBUS (CE)	Уставка Метод останова 0: Снижение скорости до останова - Торможение 1 (неисправность) 1: Инерционное торможение до останова (неисправность) 2: Снижение скорости до останова - Торможение 2 (неисправность) 3: Продолжение управления (сигнал предупреждения)	1
CD-105	Единица опорной частоты MEMOBUS	Уставка Единица частоты 0: 0,1 Гц / 1 1: 0,01 Гц / 1 2: 100% / 30000 3: 0,1% / 1	0
CD-106	Адрес подчиненного программатора (сетевой адрес)	Единица уставки: 1 Диапазон уставки: от 0 до 31	0
CD-107	Скорость обмена	Уставка Скорость в бод/с 0: 2400 бод/с 1: 4800 бод/с 2: 9600 бод/с	2
CD-108	Четность	Уставка Четность 0: Не оговорена 1: Четно 2: Нечетно	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДИСПЛЕЙ И ЕГО ЦИФРОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ

В таблице А-6 приведено содержание отображаемой на дисплее информации.

Таблица А-6

Наименование параметра	Содержание	Описание
Опорная частота	Опорная частота	Считывание/установка опорной частоты
Выходная частота	Выходная частота	<ul style="list-style-type: none"> Считывание выходной частоты Выбор единицы измерения производится с помощью константы (CD-024)
Выходной ток	Выходной ток	Считывание значения выходного тока до 1000 А с точностью 0,1А, свыше 1000А – с точностью 1А
Выходная мощность	Выходная мощность	Считывание значения выходной мощности до 1000 кВт с точностью 0,1 кВт, свыше 1000 кВт – с точностью 1 кВт
Направление вращения	Команда Выхода "Вращение вперед"/"Обратное вращение"	<ul style="list-style-type: none"> Установка/считывание команды "Вращение вперед"/"Обратное вращение" Возможна уставка во время команды вращения с панели управления Могут быть высвечены команды "Вращение вперед"/"Обратное вращение"
Монитор	Выбор монитора	Содержание высвечиваемой информации
		Номер Контролируемые функции
		U-01 Опорная частота
		U-02 Выходная частота
		U-03 Выходной ток
		U-04 Выходное опорное напряжение может быть считано с точностью 1 В
		U-05 Напряжение постоянного тока может быть считано с точностью 1 В
		U-06 Выходная мощность
		U-07 _____

Таблица А-6 (Продолжение)

Наименование параметра	Содержание	Описание
Монитор	Выбор монитора	U-08
		U-09
		U-11 U-12
		<p>Прошедшее время (может быть проконтролировано, как показано)</p> <p>X X X X X X ← Прошедшее время (час.)</p> <p>U-11 (младшие 4 цифры)</p> <p>U-12 (старшие 2 цифры)</p> <p>Мас. 279 620 час.</p>
		U-13
Время разгона	Время разгона 1	Время разгона (CD-019) может быть установлено/считано с точностью 0,1 с (1 с - для 1000 с и более)
Время торможения	Время торможения 1	Время торможения 1 (CD-020) может быть установлено/считано с точностью 0,1 с (1 с - для 1000 с и более)
Напряжение двигателя	Номинальное напряжение электродвигателя	Номинальное напряжение электродвигателя может быть установлено во время останова (CD-011)
Выбор U/f	Выбор соотношения U/f	Выбор соотношения U/f может быть сделан во время останова (CD-010)
Усиление частоты	Достигнутая опорная частота	Усиление частоты может быть установлено во время останова (CD-046)
Смещение частоты	Смещение опорной частоты	Смещение опорной частоты может быть установлено во время останова (CD-047)
Ном. ток э/двигателя	Номинальный ток двигателя	Номинальный ток электродвигателя может быть установлен во время останова (CD-032)
Режим ПИД рег.	Выбор режима обратной связи	Выбор режима обратной связи может быть установлен во время останова (CD-084)
Режим э/сбережения	Выбор режима энергосбережения	Выбор энергосберегающего режима может быть установлен во время останова (CD-095)
Режим управления [PRGM:CD-002]	Выбор режима управления	Значение константы может быть установлено/считано

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Преобразователь EI-7011 соответствует действующим Правилам устройства электроустановок.

9.2. Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды:

- IP20.

9.3. Защита персонала от поражения электрическим током:

- класс "I".

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект стандартной поставки входит преобразователь EI-7011 в индивидуальной упаковке и таре.

Дополнительно, по отдельному заказу, к частотному преобразователю могут быть поставлены следующие устройства:

- тормозной резистор и тормозной прерыватель;
- реактор входной и выходной переменного тока, реактор постоянного тока, фильтр электромагнитных помех;
- плата последовательного интерфейса RS232/485;
- датчики технологических параметров;
- пульты дистанционного управления.

11. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует безотказную работу преобразователя в течение 24 месяцев со дня покупки при условии соблюдения покупателем всех предупреждений и предостережений, а также правил и приемов безопасной эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

12. ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание, а также работы по наладке, ремонту и замене частей преобразователя проводятся авторизованным персоналом сервис-центра фирмы-поставщика.